マニュアルの使いかた

安心してお使いいただくために -

● パソコンをお取り扱いいただくための注意事項 で使用前に必ずお読みください。

dynabook ガイド・

- パソコンの準備
- 各部の名前
- Windowsのセットアップ
- 電源の切りかた
- 電源の入れかた
- メモリの取り付け/取りはずし

- バッテリーパックの交換
- システム環境の変更とは
- リカバリー(再セットアップ)
- Q&A集(電源が入らないとき)
- 廃棄/譲渡

など

オンラインマニュアル (本書)-

Windowsが起動しているときにパソコンの画面上で見るマニュアルです。

- パソコンを買い替えたとき
- パソコンの基本操作
- ネットワーク機能
- 周辺機器の接続
- バッテリーで使う方法
- システム環境の変更
- パソコンの動作がおかしいとき/Q&A集

など

・リリース情報 ――

本製品を使用するうえでの注意事項など 必ずお読みください。

参照 「はじめに- **7** リリース情報について」

もくじ

	マニュアルの使いかた	1
	もくじ	2
	はじめに	6
1章	使いはじめる前に	13
	1 前のパソコンのデータを移行する - PC引越ナビー.	14
	2 リカバリーメディアを作る	18
2章	パソコンの基本操作を覚えよう	23
	1 電源を入れるとき	24
	1 メッセージが表示された場合	
	2 起動するドライブを変更する場合	25
	2 使い終わったら	26
	1 スリープ	
	2休止状態3簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する	
	3 タッチパッド	
	3 タッチハット 1 タッチパッドで操作する	
	2 タッチパッドの使用環境を設定する	
	4 キーボード	36
	1 キーボード図	
		38
	5 ハードディスクドライブ	43
	6 画面を見やすく調整する ーディスプレイー	44
	1 画面の明るさを調整する	44

	 サウンド. スピーカーの音量を調整する. Realtek HD オーディオマネージャについて. Dolby Advanced Audioについて. いろいろなメディアカードを使う ブリッジメディアスロットー. メディアカードを使う前に. メディアカードのセットと取り出し. 	45 47 48 49
	9 Webカメラを使う 1 Webカメラのアプリケーションについて	
3章	ネットワークの世界へ 1 ネットワークで広がる世界 1 LAN接続はこんなに便利	56
	2 有線LANで接続する 3 ワイヤレス (無線) LANを使う 2 Bluetooth機能	57 58
	3 Skypeで通話する	
4章	周辺機器を使って機能を広げよう	
	2 USB対応機器を使う	67
	3 外部ディスプレイの接続・1 パソコンに接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	69 70 73

	4 マイクロホンやヘッドホンを使う	75
	5 オーディオ機器の接続	
5章	バッテリー駆動で使う	81
	 バッテリーについて. バッテリー充電量を確認する. バッテリーを充電する. 省電力の設定をする. 電源オプション. 	
6章	システム環境の変更	
	 1 果之日Wセットアック 2 パスワードセキュリティ 1 ユーザーパスワード 2 スーパーバイザーパスワード 3 パスワードの入力 4 HDDパスワード 	

て章 パソコンの動作がおかしいときは	105
 トラブルを解消するまでの流れ	106
2 Q&A集. 1 画面/表示 2 キーボード 3 タッチパッド/マウス 4 その他	109 110 110
付録	113
1 ご使用にあたってのお願い	114
2 記録メディアについて	121
3 お客様登録の手続き	
4 技術基準適合について	124
5 各インターフェースの仕様	127

はじめに

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、付属の冊子『安心してお使いいただくために』に記載されています。

必ずお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

本書は、次の決まりに従って書かれています。

1 記号の意味

<u></u> 危険	"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(* 1)を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと"を示します。
⚠警告	"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(* 1)を負うことが想定されること"を示します。
<u></u>	"取り扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること"を示します。
お願い	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほ しい内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示し ます。
₹ ×E	知っていると便利な内容を示します。
役立つ操作集	知っていると役に立つ操作を示します。
参照	このマニュアルやほかのマニュアルへの参照先を示します。 このマニュアルへの参照の場合…「」ほかのマニュアルやヘルプへの参照の場合…『』

- * 1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に 入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さない、けが、やけど(高温・低温)、感電などをさします。
- *3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

2 用語について

本書では、次のように定義します。

システム

特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム(OS)を示します。

アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

Windows または Windows 7

特に説明がない場合は、Windows® 7 Starterを示します。

WiMAX機能搭載モデル

WiMAX機能を搭載しているモデルを示します。

Bluetooth機能搭載モデル

Bluetooth機能を搭載しているモデルを示します。

ご購入のモデルの仕様については、『dynabook **** (お使いの機種名) シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

3 記載について

- 記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は、「用語について」のモデル分けに準じて、「****モデルの場合」や「****シリーズのみ」などのように注記します。
- インターネット接続については、ブロードバンド接続を前提に説明しています。
- アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは本体のハードディスクドライブや付属のCD/DVDからインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。
- 本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。
- 本書では、コントロールパネルの操作方法について表示方法を「カテゴリ」に設定している ことを前提に説明しています。表示方法が「大きいアイコン」または「小さいアイコン」に なっている場合は、「カテゴリ」に切り替えてから操作説明を確認してください。
- 本書は、語尾をのばすカタカナ語の表記において、語尾に長音(一)を適用しています。画面の表示と異なる場合がありますが、読み換えてご使用ください。

4 Trademarks

 Microsoft、Windows、Windows Live、Windows Media、Aero、Excel、MSN、 Outlook、SkyDriveは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

- Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- Intel、インテルは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標、または登録商標です。
- SDロゴは商標です。(►>
- SDHCロゴは商標です。(♣★)
- SDXCロゴは商標です。(₹)
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー、およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。
- MaxxAudio[®] および MaxxAudio ロゴは Waves Audio Ltd. の登録商標です。
- Fast Ethernet、Ethernetは富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標です。
- ConfigFreeは、株式会社東芝の登録商標です。
- TRENDMICRO、ウイルスバスター、ウイルスバスタークラウドはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。
- ●「PC引越ナビ」は、東芝パソコンシステム株式会社の商標です。
- Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。
- WiMAXは、WiMAXフォーラムの商標です。
- Manufactured under license from Dolby Laboratories.
 Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- Skype、関連商標およびロゴ、「S」記号はSkype Limited社の商標です。

本書に掲載の商品の名称やロゴは、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

5 プロセッサ(CPU)に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- 周辺機器を接続して本製品を使用する場合
- ACアダプターを接続せずバッテリー駆動にて本製品を使用する場合
- マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- 本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合
- 複雑な造形に使用するソフト(たとえば、運用に高性能コンピューターが必要に設計されているデザイン用アプリケーションソフト)を本製品上で使用する場合
- 気圧が低い高所にて本製品を使用する場合 目安として、標高1,000メートル(3,280フィート)以上をお考えください。
- 目安として、気温5~30℃(高所の場合25℃)の範囲を超えるような外気温の状態で本製品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処理能力が実際には仕様と異なる場合があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。

これは、当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、お客様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための通常の保護機能です。なお、このようにデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的にデータを外部記録機器にて保存してください。また、プロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨する状態にて本製品をご使用ください。

このほかの使用制限事項につきましては各種説明書をお読みください。また、詳細な情報については東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。

6 著作権について

音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者 および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまた は家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なく これを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを 行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることが あります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を 心がけてください。

7 リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。必ずお読みください。次の操作を行うと表示されます。

① [スタート] ボタン (🚱) → [すべてのプログラム] → [はじめに] → [リリース情報] を クリックする

8 お願い

- 本体のハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストールしたシステム(OS)、アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証はできません。
- Windows 7 Starter搭載のモデルでは、Windows 7 Home Premiumに搭載の一部の機能(Windows Aeroインターフェース、リモートメディアストリーミング、拡張表示など)はご利用になれません。
- Windows 標準のシステムツールまたは『dynabook ガイド』に記載している手順以外の方法で、パーティションを変更・削除・追加しないでください。ソフトウェアの領域を壊すおそれがあります。
- 本体のハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストールしたシステム(OS)、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- 購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすることは禁じられています。取り扱いには注意してください。
- ◆本製品の画像データは、本製品上で壁紙に使用する以外の用途を禁じます。

- パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。 パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種 (型番)を確認後、東芝 PC あんしんサポートに連絡してください。有料にてパスワードを解除します。HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、交換対応となります。この場合も有料です。またどちらの場合も、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。
- 本製品はセキュリティ対策のためのパスワードの設定や、無線LANの暗号化設定などの機能を備えていますが、完全なセキュリティ保護を保証するものではありません。 セキュリティの問題の発生や、生じた損害に関し、当社はいっさいの責任を負いません。
- ●「ウイルスバスター」を使用している場合、ウイルス定義ファイルなどは、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターを保護するためにも、常に最新の状態で使用する必要があります。本製品に用意されている「ウイルスバスター」は、インターネットに接続していると自動的に最新の状態に更新されますが、90日間の使用制限があります。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。
 - ウイルスチェックが全く行われない状態となりますので、必ず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、ほかのウイルスチェック/セキュリティ対策ソフトを導入してください。
- ご使用の際は必ず本書をはじめとする各種説明書と『ソフトウェアに関する注意事項』、 Windowsのセットアップ時に表示されるライセンス条項およびエンドユーザー使用許諾契 約書をお読みください。
- アプリケーション起動時に使用許諾書が表示された場合は、内容を確認し、同意してください。使用許諾書に同意しないと、アプリケーションを使用することはできません。一部のアプリケーションでは、一度使用許諾書に同意すると、以降起動時に使用許諾書が表示されなくなります。リカバリーを行った場合には再び使用許諾書が表示されます。
- ●『東芝保証書』は、記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

本製品のお客様登録(ユーザー登録)をあらかじめ行っていただくようお願いしております。 当社ホームページで登録できます。

参照 詳細について「付録 3 お客様登録の手続き」

9 [ユーザーアカウント制御] 画面について

操作の途中で[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、そのメッセージを注意して読み、開始した操作の内容を確認してから、画面の指示に従って操作してください。 パスワードの入力を求められた場合は、管理者アカウントのパスワードで認証を行ってください。

10 映像/音楽関連の機能を使用するにあたって

□映像を扱うアプリケーションについて

映像を扱うアプリケーションの使用中に、スリープ/休止状態への移行を行わないようにしてください。

エラーメッセージが表示されたり、アプリケーションが終了したりする場合があります。 その場合は、使用したいアプリケーションを再度起動してください。

11 H.264/AVC, VC-1 and MPEG-4ライセンスについて

本製品は、AVC、VC-1、MPEG-4 VISUAL規格特許ライセンスのもとで、個人的利用および非商業利用目的に限り、お客様が以下のいずれか、または両方の使用を行うことが許諾されています。(i) AVC、VC-1、MPEG-4 VISUAL標準規格に従いビデオをエンコードすること(以下「AVCビデオ」、「VC-1 ビデオ」、「MPEG-4 ビデオ」という)、(ii) 個人的、非商業的行為においてお客様によりエンコードされた、または/およびAVCビデオ、VC-1 ビデオ、MPEG-4 ビデオを提供するためにMPEG LAからライセンスを受けたビデオ提供者から取得した、AVCビデオ、VC-1 ビデオ、MPEG-4 ビデオをデコードすること。ほかの使用についてはライセンスを許諾されていません。上記以外の販売、社内利用および商業的利用など利用/許諾に関する情報については、MPEG LAのHP(http://www.mpegla.com)より入手いただけます。

H.264/AVC, VC-1 and MPEG-4 License Notice

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC, THE VC-1 AND MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i)ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE ABOVE STANDARDS ("VIDEO") AND/OR (ii)DECODING AVC, VC-1 AND MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE SUCH VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA.L.L.C. SEE http://www.mpegla.com

1章



使いはじめる前に

前のパソコンで使っていたデータを移行する便利なソフト「PC引越ナビ」について説明します。

1	前のパソコンのデータを移行する	
	-PC引越ナビー	14
2	リカバリーメディアを作る	18

1

前のパソコンのデータを移行する

-PC引越ナビー

パソコンを買い替えたときは、それまでに使用していたパソコンと同じ環境にするために、設 定やデータの移行といった準備が必要です。

「PC引越ナビ」は、データや設定を一つにまとめ、新しいパソコンへの移行の手間を簡略化することができるアプリケーションです。

ここでは、移行したい設定やデータが保存されているパソコンを「前のパソコン」、設定やデータを移行したいパソコンを「新しいパソコン」として説明します。

環境を確認する

■前のパソコンの動作環境を確認する

「PC引越ナビ」は、次のシステムに対応しています。

Windows XP/Windows Vista/Windows 7

*マイクロソフト社が提供している最新のService Packを適用してください。また、「Internet Explorer」のバージョンが「6 SP1」以上であることを確認してください。それ以下のバージョンの場合は、「6 SP1」を適用してください。

システムの正式名称は次のとおりです。

Windows XP......Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版の全工ディション

Windows Vista......Microsoft® Windows Vista® の全エディション

Windows 7......Microsoft® Windows® 7の全工ディション

_ お願い

前のパソコンの動作環境について

● あらかじめ、「付録 **1** - ■1 「PC引越ナビ」について」を確認してください。

■使用できる環境を確認する

設定・データの移行をするには、次の方法があります。

- USB フラッシュメモリを使用する
- USB フラッシュメモリとネットワーク(有線LAN)を使用する
- USB フラッシュメモリとクロスケーブル(有線 LAN)を使用する

前のパソコンと、新しいパソコンの仕様を確認し、共通して使用できる方法のなかから、移行する設定・データの容量に適した方法を選んでください。

前のパソコンでどの方法が使用できるかを確認し、USBフラッシュメモリやネットワーク用のケーブルが必要な場合は購入してください。また、フォーマットが必要なUSBフラッシュメモリは、あらかじめフォーマットしてください。

- USB フラッシュメモリのみで移行する場合は、512MB以上の容量が必要です。 移行するファイルや設定内容に比べて、USB フラッシュメモリの容量が小さいと、数回に 分けてデータをコピーすることになりますので、大容量のUSB フラッシュメモリを移行用 に使用することをおすすめします。
- USB フラッシュメモリの代わりに、メディアカードを使用することもできます。本製品で使用できるメディアカードについては、「2章 B いろいろなメディアカードを使う」で確認してください。

移行できる設定とデータ

「PC引越ナビ」を起動したときの、ユーザーの設定とデータを移行できます。

- Internet Explorer の設定*1
- Windows Live メール (Windows メール、Outlook Express) の設定*2*4
- Microsoft Outlook の設定*3*4
- [ドキュメント] (または [マイドキュメント]) フォルダーに保存されているファイル
- デスクトップ上のファイル
- 任意のフォルダーに含まれるファイル
- * 1 Microsoft Internet Explorer 6 SP1以上
- *2 移行できるデータは、「Microsoft Outlook Express (バージョンが 6.0 SP1 以上)」、「Windows メール」、「Windows Live メール」のデータです。
- *3 移行できるデータは、「Microsoft Outlook 2000」以降のデータです。
 - 本製品には、Office搭載モデルにのみ、「Microsoft Outlook」が付属およびインストールされています。 前のパソコンに保存されている「Microsoft Outlook」のデータをOfficeが搭載されていないモデルに移 行したいときは、「PC引越ナビ」をご使用の前に、市販の「Microsoft Outlook」を新しいパソコンにインストールする必要があります。
 - 移行するためには、「Microsoft Outlook 2003」以降の「Microsoft Outlook」をインストールしてください。
- *4 新しいパソコンにメールソフトがインストールされていない場合でも、「PC引越ナビ」はパソコンにデータを保存します。

「Windows Live メール」および「Microsoft Outlook」は起動したときに、保存したデータのインポート(取り込み)を行います。

メールソフトによっては、違うソフトのデータを変換して取り込むことができます。

詳しくは、メールソフトのヘルプを確認してください。

⋌ ×モ

● 移行できる設定やデータの詳細は、「PC引越ナビ」のヘルプで確認してください。

1 起動方法

- 2 画面下の ベルブ? ボタンをクリックし、注意制限事項を確認する 「PC引越ナビ」のヘルプが表示されます。 「PC引越ナビ」の注意制限事項をお読みください。 目次で [注意制限事項とメッセージ] をクリックし、画面右側に表示される各項目をよくお読みください。
- 3 [同意する] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする 使用許諾契約に同意しないと、「PC引越ナビ」を使用することはできません。 注意事項が表示されます。内容を確認し、[次へ] ボタンをクリックしてください。 引き続き、説明画面が表示されますので、内容を確認しなから、操作してください。

2 操作の流れ

設定とデータの移行は、画面の指示に従って行います。移行する設定・データや使用する移行 方法などで操作の詳細は異なりますが、大まかな流れは次のとおりです。新しいパソコンと前 のパソコンとで交互に作業を行いますので、近くに設置して行うとよいでしょう。

移行方法を決める

いくつかある移行方法のなかから、前のパソコンと新しいパソコンの仕様や、移行する データの容量を元に移行方法を選択します。

新しいパソコン






ネットワーク(有線LAN) クロスケーブル(有線LAN)

「こん包プログラム」をコピーする


「こん包プログラム」は複数のファイルを1つにまとめるプログラムです。

USBフラッシュメモリにコピーしてください。




「こん包プログラム」を実行する

コピーした「こん包プログラム」を前のパソコンで実行し、移行する複数のデータを 1 つのファイル (「こん包ファイル」) にまとめます。




「こん包ファイル」をコピーする

作成した「こん包ファイル」をコピーします。移行するデータの容量によっては、「こん包ファイル」は複数作成されます。すべての「こん包ファイル」をコピーしてください。



「こん包ファイル」を開こんする

コピーした「こん包ファイル」を新しいパソコンで開き、コピーします。



リカバリーメディアを作る

本製品には、システムやアプリケーションを購入時の状態に復元するためのリカバリー(再セットアップ)ツールが搭載されています。

リカバリーDVD-ROMが付属していないモデルの場合、「TOSHIBA Recovery Media Creator」を使って、あらかじめ、リカバリーツールのバックアップをとっておくこと(リカバリーメディアの作成)をおすすめします。

作成したリカバリーメディアは大切に保管してください。

何らかのトラブルでハードディスクドライブからリカバリーできない場合でも、リカバリーメディアからリカバリーをすることができるようになります。

リカバリーメディアがない状態で、ハードディスクドライブからリカバリーが行えない場合は、 修理が必要になる可能性があります。東芝PCあんしんサポートに相談してください。

■ リカバリー(再セットアップ)とは

リカバリー(再セットアップ)をすると、ハードディスクドライブ内に保存されているデータ(文書ファイル、画像・映像ファイル、メールやアプリケーションなど)はすべて消去され、設定した内容(インターネットやメールの設定、Windowsログオンパスワードなど)も購入時の状態に戻る、つまり何も設定していない状態になります。

詳しくは、『dynabookガイド』を参照してください。

また、データのバックアップについては、普段から定期的に行っておくことをおすすめします。

|リカバリーメディアを作成できる記録メディア

「TOSHIBA Recovery Media Creator」では、次の記録メディアのいずれかを使用できます。何もデータが書き込まれていないものを用意してください。

- USBフラッシュメモリ(容量32GBまでのUSBフラッシュメモリが使用できます。)
- 記録用のDVDメディア*1 (DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW)
- * 1 外付けのDVDドライブ(市販品)を接続すると、DVDを使用できます。

[TOSHIBA Recovery Media Creator] 画面の [メディア構成] で記録メディアの種類を選択すると、[情報] に、必要な記録メディアの枚数や容量が表示されます。

DVDの場合は、必要な枚数が表示されます。複数枚使用する場合は、同じ規格の記録メディアで統一してください。

USBフラッシュメモリの場合は、リカバリーメディアの作成に最低限必要な容量が表示されます。 表示される容量より大きい容量のUSBフラッシュメモリを用意してください。

お願い

DVD について/DVDの使用推奨メーカー

- * 外付けのDVDドライブ(市販品)を使用して作成する場合は、『DVDドライブに付属の説明書』 を確認してください。
- 推奨するメーカーのDVDを使用してください。規格に準拠したDVDを使用してください。
- 外付けのDVD ドライブ(市販品)で使用できる DVD については、『DVD ドライブに付属の説明書』を確認してください。

お願い リカバリーメディアの作成にあたって =

- 「TOSHIBA Recovery Media Creator」ではDVD-RAMを使用できません。
- ●「TOSHIBA Recovery Media Creator」を使ってリカバリーメディアを作成するときは、ほかのアプリケーションソフトをすべて終了させてから、行ってください。

DVD または USB フラッシュメモリに書き込みを行うときは、次の注意をよく読んでから使用してください。

守らずに使用すると、書き込みに失敗するおそれがあります。また、ドライブへの振動や衝撃などの本体異常や、メディアの状態などによっては処理が正常に行えず、書き込みに失敗することがあります。

- 書き込みに失敗したメディアの損害については、当社はいっさいその責任を負いません。また、 記憶内容の変化・消失など、メディアに保存した内容の損害および内容の損失・消失により生じ る経済的損害といった派生的損害については、当社はいっさいその責任を負いませんので、あら かじめご了承ください。
- DVDに書き込むときには、それぞれの書き込み速度に対応し、それぞれの規格に準拠した記録 メディアを使用してください。また、推奨するメーカーの記録メディアを使用してください。

参照 DVD について『DVD ドライブに付属の説明書』

- バッテリー駆動で使用中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによって書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してパソコン本体を電源コンセントに接続して使用してください。
- 書き込みを行うときは、本製品の省電力機能が働かないようにしてください。また、スリープ、 休止状態、シャットダウンまたは再起動を実行しないでください。

参照 省電力機能について「5章 2 省電力の設定をする」

- 次に示すような、ライティングソフトウェア以外のソフトウェアは終了させてください。
 - ・スクリーンセーバー
 - ・ウイルスチェックソフト
 - ・ディスクのアクセスを高速化する常駐型ユーティリティ
 - ・音楽や映像の再生アプリケーション
 - ·LANなどの通信アプリケーション など

ソフトウェアによっては、動作の不安定やデータの破損の原因となります。

- タッチパッドを操作する、ウィンドウを開く、ユーザーを切り替える、画面の解像度や色数の変更など、パソコン本体の操作を行わないでください。
- パソコン本体に衝撃や振動を与えないでください。
- 書き込み中は、周辺機器の取り付け/取りはずしを行わないでください。

参照 周辺機器について「4章 周辺機器を使って機能を広げよう」

• パソコン本体から携帯電話、およびほかの無線通信装置を離してください。

リカバリーメディアを作成するには、以降の説明を参照してください。

【■ リカバリーメディアを作成する

外付けのDVDドライブ(市販品)でDVDのリカバリーメディアを作成する場合は、あらかじ めDVDドライブをパソコン本体に接続しておいてください。


参照 接続方法『DVDドライブに付属の説明書』

[スタート] ボタン (🚱) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [サポート&リカバリー] → [リカバリーメディア作成ツール] をク リックする

「TOSHIBA Recovery Media Creator」が起動します。

「タイトル」、「メディア構成」を選択する

[情報] に、必要なDVDの枚数やUSBフラッシュメモリの容量が表示されるので、 用意してください。



USBフラッシュメモリの場合、画面に表示 される容量が必要になります。

DVDの場合、画面に表示される枚数分が 必要になります。

[作成] ボタンをクリックする

作成するリカバリーメディアの確認と記録メディアのセットを求める画面が表示され ます。

4 DVDまたはUSBフラッシュメモリをセットする

参照 DVDのセット『DVDドライブに付属の説明書』

参照 USBフラッシュメモリ「4章 2 USB対応機器を使う」

5 [OK] ボタンをクリックする

作成が開始され、[現在のメディア] に、作成しているリカバリーメディアの進捗状況が表示されます。

作成を途中で中止する場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

DVDの場合、作成が終了すると、記録メディアが自動的に出てきます。 作成するメディアが複数枚ある場合は、メッセージに従って記録メディアを入れ替えてください。

6 メッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックする

作成したリカバリーメディアには、次のことがわかるように目印をつけてください。

- 「リカバリーメディアであること」
- 複数枚ある場合は、番号

たとえばDVDの場合、「リカバリーメディアXX(番号)」というように、レーベル面に油性のフェルトペンなどで記載してください。リカバリーをするとき、この番号の順にリカバリーメディアを使用しないと、正しくリカバリーされません。必ずリカバリーメディア番号がわかるようにして保管してください。

7 【**閉じる**】ボタン(**③**)をクリックする [TOSHIBA Recovery Media Creator] 画面が閉じ、リカバリーメディアの作成を 終了します。

リカバリーメディアからリカバリーをする操作手順については、『dynabookガイド』を参照してください。

■ヘルプの起動方法

1 「TOSHIBA Recovery Media Creator」を起動後、「ヘルプ」ボタンをクリックする

参照 「TOSHIBA Recovery Media Creator」のお問い合わせ先 『dynabookガイド 付録 2 お問い合わせ先』

2章



パソコンの基本操作を覚えよう

このパソコン本体の各部について、基本の使いかたなどを説明しています。

1	電源を入れるとき	24
2	使い終わったら	26
3	タッチパッド	32
4	キーボード	36
5	ハードディスクドライブ	43
6	画面を見やすく調整する ーディスプレイー	44
7	サウンド	45
8	いろいろなメディアカードを使う	
	ーブリッジメディアスロットー	48
9	Webカメラを使う	52

電源を入れるとき

1 メッセージが表示された場合

電源を入れたときにメッセージが表示された場合は、次の内容を確認してください。

■パスワードを設定している場合

ユーザーパスワードを設定している場合 電源を入れると次のメッセージが表示されます。

パスワードを入力してください

設定したユーザーパスワードを入力し、「ENTER」キーを押してください。

参照 パスワードについて「6章 2 パスワードセキュリティ」

HDDパスワードを設定している場合 電源を入れると次のメッセージが表示されます。

HDD/SSDのパスワードを入力してください

設定したHDDパスワードを入力し、「*ENTER* |キーを押してください。

₹

- パスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。 電源を入れ直してください。
- ユーザーパスワードとHDDパスワードの両方を設定してある場合は、ユーザーパスワード→HDDパスワードの順に認証が求められます。ただし、ユーザーパスワードとHDDパスワードが同一の文字列の場合は、ユーザーパスワードの認証終了後、HDDパスワードの認証は省略されます。

参照 パスワードについて「6章 2 パスワードセキュリティ」

■メッセージが表示される場合

不明なメッセージについては、『dynabookガイド』の「Q&A集」をご覧ください。

2 起動するドライブを変更する場合

ご購入時の設定では、本体のハードディスクドライブからシステムを起動します。起動するドライブを変更したい場合、次の方法で変更できます。

■一時的に変更する

電源を入れたときに表示されるメニューから、起動するドライブを選択できます。

1 電源スイッチを押し、製品ロゴが表示されている間に *F12* キーを数回 押す

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。

パスワードを入力して[ENTER]キーを押してください。

2 起動したいドライブを ↑ または ↓ キーで選択し、 *ENTER* キーを押す ー時的にそのドライブが起動最優先ドライブとなり、起動します。

お願い

● <HDD リカバリー>は選択しないでください。HDD リカバリーを実行すると、ハードディスクドライブ内に保存されているデータはすべて消去されます。

間違えて選択してしまった場合、メッセージが表示されますので [No] を選択してください。電源が切れるので、手順 1 からやり直してください。

HDDリカバリー(ハードディスクドライブからのリカバリー)については、『dynabookガイド』を確認してください。

■あらかじめ設定しておく

「東芝HWセットアップ」の [OSの起動] タブで起動ドライブの優先順位を変更できます。

参照 設定の変更「東芝HWセットアップ」のヘルプ

使い終わったら

パソコンを使い終わったときは、電源を完全に切る「シャットダウン」を行ってください。

参照 電源の切りかた『dynabookガイド』

パソコンの使用を一時的に中断したいときは、スリープまたは休止状態にすると、パソコンの使用を中断したときの状態が保存されます。

再び処理を行う(電源スイッチを押す、ディスプレイを開くなど)と、パソコンの使用を中断 したときの状態が再現されます。

♠警告

- 電子機器の使用が制限されている場所ではパソコンの電源を切る
 - パソコン本体を航空機や電子機器の使用が制限されている場所(病院など)に持ち込む場合は、無線通信機能を無効に設定した上で、パソコンの電源を切ってください。ほかの機器に影響を与えることがあります。
 - ・無線通信機能は、FN+F8+-を押してOFFにすることができます。FN+F8+- を押して無線通信機能をOFFに設定し、ワイヤレスコミュニケーションLEDが消灯しているのを確認してください。
 - ・スリープや休止状態では、パソコンが自動的に復帰することがあるため、飛行を妨げたり、ほかのシステムに影響を及ぼしたりすることがあります。
 - ・電源を切った状態でもパソコンが自動的に起動するような設定のソフトウェアの場合 は、あらかじめ設定を無効に(解除)してください。

お願い

操作にあたって

中断する前に

- スリープまたは休止状態を実行する前にデータを保存することを推奨します。
- スリープまたは休止状態を実行するときは、記録メディアへの書き込みが完全に終了していることを確認してください。

書き込み途中のデータがある状態でスリープまたは休止状態を実行すると、データの書き込みが正しく行われません。

中断したときは

- スリープ中や休止状態では、バッテリーやメモリの取り付け/取りはずしは行わないでください。
 - 保存されていないデータは消失します。
 - ・感電、故障のおそれがあります。
 - ・次回電源を入れたときに、システムが起動しないことがあります。 また、スリープ中にバッテリー残量が減少した場合も同様に、次回起動時にシステムが起動しないことがあります。
 - システムが起動しない場合は、電源スイッチを5秒間押していったん電源を切ったあとで、再度電源を入れてください。この場合、スリープ前の状態は保持できていません(Windowsエラー回復処理で起動します)。
- スリープまたは休止状態を利用しないときは、データを保存し、アプリケーションをすべて終了 させてから、電源を切ってください。保存されていないデータは消失します。

1 スリープ

パソコンの使用を中断する場合は、パソコンを「スリープ」にしましょう。次に電源スイッチを押したときに、すばやく中断したときの状態を再現することができます。

スリープ中はバッテリーを消耗しますので、ACアダプターを取り付けて使用することを推奨します。作業を中断している間にバッテリーの残量が少なくなったときは、通常のスリープでは保存されていないデータは消失します。

参照 ハイブリッド スリープ「本項 2 スリープ機能を強化する」

なお数日以上使用しないときや、付属の説明書で電源を切る手順が記載されている場合(メモリの取り付け/取りはずしや、バッテリーパックの取り付け/取りはずしなど)は、スリープではなく、必ず電源を切ってください。

1 スリープの実行方法

1 [スタート] ボタンをクリックする





×E

● *FN* + *F3* キーを押して、スリープを実行することもできます。

2 スリープ機能を強化する

通常のスリープのほかに「ハイブリッドスリープ」という機能が用意されています。

パソコンの使用を中断したとき、それまでの作業をメモリに保存するスリープに対して、ハイブリッド スリープはメモリとハードディスクの両方に保存します。

作業を中断している間にバッテリーの残量が少なくなった場合などは、通常のスリープでは保存されていないデータは消失します。ハイブリッド スリープを有効にしておくと、ハードディスクから作業内容を復元できます。ハイブリッド スリープを有効にしている状態でスリープを実行すると、ハイブリッド スリープとして機能します。この場合は、スリープを実行してからスリープ状態になるまでの時間が長くなります。

またスリープを実行してから一定時間が経過すると、自動的に休止状態に移行するようにも設 定できます。

参照 休止状態に移行する設定について「本項の「役立つ操作集」」

ハイブリッドスリープを有効にするには、次の手順で設定してください。

- **1** [スタート] ボタン(

 (の) → [コントロールパネル] をクリックする
- 2 [ハードウェアとサウンド] → [電源オプション] をクリックし、選択している電源プランの [プラン設定の変更] をクリックする

[プラン設定の変更] は、各電源プランの右端に表示されています。選択している電源プランの [プラン設定の変更] をクリックしてください。 ハイブリッド スリープの設定は、電源プランごとに必要です。 「プラン設定の編集] 画面が表示されます。

- 3 [詳細な電源設定の変更] をクリックする [詳細設定] 画面が表示されます。
- 4 [スリープ] をダブルクリックし①、表示される項目から [ハイブリッド スリープを許可する] をダブルクリックする②



5 ハイブリッド スリープをONにしたい項目([バッテリ駆動] / [電源に接続])をクリックする

それぞれの項目は、次のようになります。


[バッテリ駆動] : バッテリー駆動時の、ハイブリッド スリープ機能のON/OFFを

設定できます。

[電源に接続] : 電源に接続しているときの、ハイブリッド スリープ機能のON/

OFFを設定できます。

6 項目の横に表示された ▼ をクリックし①、表示されたメニューから [オン] をクリックする②



7 [OK] ボタンをクリックする

これでハイブリッド スリープを有効にする設定は完了です。 この状態でスリープを実行すると、ハイブリッド スリープとして機能します。

(金) 役立つ操作集

一定時間の経過後、休止状態にする

スリープを実行してから一定時間が経過すると、自動的に休止状態に移行するよう設定できます。 [詳細設定] 画面で [次の時間が経過後休止状態にする] をダブルクリックし、表示された項目を選択して▲ ▼で時間を設定してください。

スリープを実行してから設定した時間が経過すると、自動的に休止状態に移行します。

参照 休止状態『Windows ヘルプとサポート』

2 休止状態

パソコンの使用を中断したときの状態をハードディスクに保存します。次に電源を入れると、 状態を再現できます。なお数日以上使用しないときや、付属の説明書で電源を切る手順が記載 されている場合(メモリやバッテリーパックの取り付け/取りはずしなど)は、休止状態では なく、必ず電源を切ってください。

1 休止状態の実行方法

1 [スタート] ボタン(🚱) をクリックし①、 🕟 にポインターを合わせる②



2 表示されたメニューから [休止状態] をクリックする

メニューが表示されない場合は、 をクリックしてください。



(表示例)

休止状態から復帰させるときは、電源スイッチを押してください。

₹

● *FN* + *F4* キーを押して、休止状態を実行することもできます。

3 簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する

[スタート] メニューから操作しないで、パソコン本体の電源スイッチを押したときやディスプレイを閉じたときに、電源を切る(電源OFF)、またはスリープ/休止状態にすることができます。

■1■ パソコン本体の電源スイッチを押したときの動作の設定 **■**

- 2 [📞 システムとセキュリティ] をクリックする
- 3 [🗑 電源ボタンの動作の変更] をクリックする
- 4 [電源ボタンを押したときの動作] で [スリープ状態] [休止状態] [シャットダウン] のいずれかを選択する

[何もしない] に設定すると、特に変化はありません。 「バッテリ駆動」時と「電源に接続」時のそれぞれについて設定してください。

5 [変更の保存] ボタンをクリックする

パソコン本体の電源スイッチを押すと、手順 4 で設定した状態へ移行します。

2 ディスプレイを閉じたときの動作の設定

- **1** [スタート] ボタン(<a>®) → [コントロールパネル] をクリックする
- 2 [📞 システムとセキュリティ] をクリックする
- 3 [🗑 電源ボタンの動作の変更] をクリックする
- 4 [カバーを閉じたときの動作] で [スリープ状態] [休止状態] [シャットダウン] のいずれかを選択する

[何もしない] に設定すると、パネルスイッチ機能は働きません。 「バッテリ駆動| 時と「電源に接続| 時のそれぞれについて設定してください。

5 [変更の保存] ボタンをクリックする

ディスプレイを閉じると、手順 4 で設定した状態へ移行します。 [スリープ状態] [休止状態] に設定した場合は、次にディスプレイを開くと、自動的 にディスプレイを閉じる前の状態が再現されます。

XE XE

● ディスプレイを閉じることによって [スリープ状態] [休止状態] [シャットダウン] のうち、あらかじめ設定した状態へ移行する機能を、パネルスイッチ機能といいます。

タッチパッド

タッチパッドで操作する


電源を入れてWindowsを起動すると、パソコンのディスプレイに k が表示されます。この矢 印を「ポインター」といい、操作の開始位置を示しています。この「ポインター」を動かしな がらパソコンを操作していきます。

パソコン本体には、「ポインター」を動かすタッチパッドと、操作の指示を与える左ボタン/右 ボタンがあります。

タッチパッドと左ボタン/右ボタンを使ってポインターを動かし、パソコンを操作してみましょ う。ここでは、タッチパッドと左ボタン/右ボタンの基本的な機能を説明します。

お願いタッチパッドの操作にあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 2 - タッチパッドの操作にあたって」を確認してください。




1 タッピングの方法

タッチパッドを指で軽くたたくことを「タッピング」といいます。 タッピング機能を使うと、左ボタンを使わなくても、次のような基本的な操作ができます。


□ クリック/ダブルクリック

タッチパッドを 1 回軽くたたくとクリック、 2回たたくとダブルクリックができます。



□ ドラッグアンドドロップ

タッチパッドを続けて2回たたき、2回目は タッチパッドから指をはなさずに目的の位置 まで移動し、指をはなします。




2 タッチパッドの使用環境を設定する

タッチパッドやポインターの設定は、[マウスのプロパティ] で行います。

【■ [マウスのプロパティ] の起動方法

- **1** [スタート] ボタン(®) → [コントロールパネル] をクリックする
- 2 [**ベ ハードウェアとサウンド**] → [マウス] をクリックする [マウスのプロパティ] 画面が表示されます。



設定方法

[マウスのプロパティ] 画面の各タブで機能を設定し、[OK] ボタンを クリックする

[キャンセル] ボタンをクリックした場合は、設定が変更されません。

「マウスのプロパティ」では、タッチパッドやポインターなどの各種設定ができます。 タッチパッドの設定をするには、引き続き次のように操作してください。

2 [デバイス設定] タブで [設定] ボタンをクリックする



(表示例)

[デバイス設定] 画面が表示されます。

3 画面左側に表示されているメニューから、設定したい項目をクリックする 画面右側に、選択した項目の設定内容と、その説明が表示されます。説明をよく読ん で各項目を設定してください。

項目名の左に (〒) が表示されている場合、項目名をダブルクリックすると、さら に細かい設定項目が表示されます。



(表示例)



- 本製品のタッチパッドには、ジェスチャーコントロール機能があります。 指の動きを使って、タッチパッドで次の操作ができます。
 - ・1本指/2本指での上下左右へのスクロール
 - ・文字や画像を拡大/縮小する(つまみズーム)
 - ・画像を回転する(ピボット回転)

詳しくは、手順で設定したい項目を選択し、表示された説明を確認してください。

役立つ操作集

タッチパッドを有効/無効にするには

キー操作でタッチパッドの有効/無効を切り替えることができます。

[FN]キーを押したまま、[F9]キーを押すと [9yf]パッド のカードが表示されます。

 $\lceil FN \rceil$ キーを押したまま、 $\lceil F9 \rceil$ キーを押し直し、 $\lceil 無効 \rceil$ アイコンが大きい状態で指をはなすと、無効 に設定できます。

「FN]+「F9]キーでタッチパッドの有効/無効を切り替える場合は、タッチパッドから指をはなしてか ら行ってください。

|FN||+|F9||キーでタッチパッドの操作を有効にした瞬間、カーソルの動きが数秒不安定になることが あります。そのような場合は、一度タッチパッドから指をはなしてください。しばらくすると、正常 に操作できるようになります。


USB対応マウス接続時に、自動的にタッチパッドを無効にする


USB対応マウスを接続したときに、タッチパッドによる操作が自動的に無効になるように設定するこ とができます。

- ① [スタート] ボタン () → [コントロールパネル] をクリックする
- ② [ハードウェアとサウンド] → [マウス] をクリックする
- ③ [デバイス設定] タブで [USBマウス接続時に内蔵ポインティングデバイスを無効にする。] をチェッ クする
- ④ [OK] ボタンをクリックする

 $\lceil FN \rceil + \lceil F9 \rceil$ キーを押して設定する「タッチパッドON/OFF機能」とは連動していません。 市販のUSB対応マウスをお使いの場合、マウスの種類によっては、本機能が動作しない場合があります。 ここでは基本的な使いかたと、それぞれのキーの意味や呼びかたについて簡単に説明します。


1 キーボード図





2 キーボードの文字キーの使いかた

文字キーは、文字や記号を入力するときに 使います。キーボードの文字入力の状態に よって、入力できる文字や記号が変わります。



左上	ほかのキーは使わず、そのまま押すと、アルファベットの小文字などが入力できます。 SHIFT キーを押しながら押すと、記号やアルファベットの大文字が入力できます。
中央左	ほかのキーは使わず、そのまま押すと、数字や記号が入力できます。
右上	かな入力ができる状態で「 <i>SHIFT</i> 」キーを押しながら押すと、記号、ひらがなの促音 (小さい「っ」)、拗音(小さい「ゃ、ゅ、ょ」)が入力できます。
中央右	かな入力ができる状態で押すと、ひらがなや記号が入力できます。
左下	アロー状態のときに押すと、カーソル制御キーとして使えます。
右下	数字ロック状態のときに押すと、テンキーとして使えます。

1 「TOSHIBA Flash Cards」について

「TOSHIBA Flash Cards」を使うと、キーボードなどによる簡単な操作によって、さまざまな機能を実行できます。

デスクトップ上にカードのように表示されるアイコンを選択すると、それぞれのカードに割り当てられている機能が実行されます。

■操作方法

1 FN キーを押す

次のように「TOSHIBA Flash Cards」が表示されます。



(表示例)

- **2** 設定したい機能のカードをクリックする カードとアイコンが表示されます。
- **表示されたアイコンのうち、設定したい項目にポインターを合わせる** ポインターを合わせると、アイコンが大きくなります。
- 4 設定したい項目のアイコンが大きい状態でクリックする 選択した項目に設定されます。

■マウス操作でカードを表示させる


ポインターをデスクトップ上部に合わせることによって、「TOSHIBA Flash Cards」が表示されるように設定することもできます。次の手順を行ってください。

- **1** [スタート] ボタン(

 () → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA]

 → [ユーティリティ] → [Flash Cards] をクリックする
- 2 [マウスでもカードの表示を開始する] をチェックし①、[OK] ボタン をクリックする②

[Flash Cardsの設定] 画面が表示されます。



「TOSHIBA Flash Cards」のヘルプの起動方法

「TOSHIBA Flash Cards」の詳細は、「TOSHIBA Flash Cards」のヘルプを参照してください。

1 [Flash Cardsの設定] 画面で、[ヘルプ] ボタンをクリックする

2 キーを使った便利な機能

各キーにはさまざまな機能が用意されています。いくつかのキーを組み合わせて押すと、いろいろな操作が実行できます。

■ FN キーを使った特殊機能キー

+ -	内容
<i>FN</i> + <i>ESC</i> <スピーカーのミュート>	FN キーを押したまま、ESC キーを押すたびに本体のスピーカーやヘッドホンの音量のミュート (消音) のON/OFFが切り替わります。
FN+SPACE <本体液晶ディスプレイの解像度 切り替え>	「FN」キーを押したまま、「SPACE」キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの解像度が切り替わります。
<i>FN</i> + <i>F1</i> <インスタントセキュリティ機能>	コンピューターをロックします。 解除するには、ユーザー名をクリックしてください。Windows ログオンパスワードを設定している場合は、パスワード入力欄に Windowsのログオンパスワードを入力し、 <i>ENTER</i> キーを押してく ださい。
FN + F2 <電源プランの設定>	FNキーを押したまま、 $F2$ キーを押すと、設定されている電源プランが表示されます。 FN キーを押したまま、 $F2$ キーを押すたびに電源プランが切り替わります。
FN + F3 <スリープ機能の実行>	FN キーを押したまま、 F3 キーを押し直し、[スリープ]アイコンが大きい状態で指をはなすと、スリープ機能が実行されます。
「FN]+「F4」 <休止状態の実行>	[FN] キーを押したまま、[F4] キーを押し直し、[休止状態] アイコンが大きい状態で指をはなすと、休止状態になります。
[FN]+[F5] <表示装置の切り替え>	表示装置を切り替えます。 参照 詳細について「4章 3 外部ディスプレイの接続」
FN + F6 <本体液晶ディスプレイの輝度を 下げる>	FN キーを押したまま、 F6 キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が 1 段階ずつ下がります。表示される画面のスライダーバーで輝度の状態を確認できます。
FN + F7 <本体液晶ディスプレイの輝度を 上げる>	FN キーを押したまま、F7 キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が 1 段階ずつ上がります。表示される画面のスライダーバーで輝度の状態を確認できます。
「FN」+「F8」 <無線通信機能のON/OFF>	FN キーを押したまま、 $F8$ キーを押すと、切り替え画面が表示されます。 FN キーを押したまま、 $F8$ キーを押し直し、目的の無線通信機能(無線LAN機能/WiMAX機能 1 / Bluetooth機能 2) のアイコンが大きい状態で指をはなすと、選択した無線通信機能のON/OFFが切り替わります。

- * 1 WiMAX機能搭載モデルのみ
- *2 Bluetooth機能搭載モデルのみ

+ -	内容
<i>FN</i> + <i>F9</i> <タッチパッド ON∕OFF>	 FN キーを押したまま、F9 キーを押すたびにタッチパッドの有効/無効を切り替えます。 参照 詳細について 「本章 3 - 2 タッチパッドの使用環境を設定する」
FN + F10 <オーバーレイ機能>	FN キーを押したまま、 $F10$ キーを押すと、 P ロー状態になります。 キー左下に灰色で印刷されているカーソル制御キー(↑、↓、←、 →、HOME、 $PGUP$ など)として使えます。 PU ー状態を解除する には、もう一度 FN + $F10$ キーを押します。
FN + F11 <オーバーレイ機能>	FN キーを押したまま、F11 キーを押すと、数字ロック状態になります。キー右下に灰色で印刷されているテンキー(1、2、3など)として使えます。数字ロック状態を解除するには、もう一度FN + F11 キーを押します。アプリケーションによっては異なる場合があります。
FN + F12 <スクロールロック状態>	一部のアプリケーションで、 \uparrow \downarrow \longleftrightarrow キーを画面スクロール として使用できます。ロック状態を解除するには、もう一度 FN + $F12$ キーを押します。
<i>FN</i> +↑ <pgup (ページアップ)=""></pgup>	一般的なアプリケーションで、 <i>FN</i>)キーを押したまま、↑ キーを押すと、前のページに移動できます。
<i>FN</i> +↓ <pgdn (ページダウン)=""></pgdn>	一般的なアプリケーションで、 <i>FN</i> キーを押したまま、↓ キーを押すと、次のページに移動できます。
FN+← <home (ホーム)=""></home>	一般的なアプリケーションで、 <i>FN</i> キーを押したまま、← キーを押すと、カーソルが行または文書の最初に移動します。
FN+→ <end (エンド)=""></end>	一般的なアプリケーションで、 <i>FN</i>)キーを押したまま、→ キーを押すと、カーソルが行または文書の最後に移動します。
FN+1 <縮小>	デスクトップや一般的なアプリケーションで、 <i>FN</i> キーを押したまま、 <i>1</i> キーを押すと、画面やアイコンなどが縮小されます。
FN+2 <拡大>	デスクトップや一般的なアプリケーションで、 <i>FN</i> キーを押したまま、 2 キーを押すと、画面やアイコンなどが拡大されます。
FN + 3 <音量小>	スピーカーの音量を小さくする 参照 「本章 7 サウンド」
FN + 4 <音量大>	スピーカーの音量を大きくする 参照 「本章 7 サウンド」

■特殊機能キー

特殊機能	+ -	操作
タスクマネージャー の起動	CTRL + SHIFT + ESC	[Windows タスクマネージャー] 画面が表示されます。 アプリケーションやシステムの強制終了を行います。
画面コピー	PRTSC <sysrq></sysrq>	現在表示中の画面をクリップボードにコピーします。
	ALT + PRTSC <sysrq></sysrq>	現在表示中のアクティブな画面をクリップ ボードにコピーします。

ハードディスクドライブ


本製品には、ハードディスクドライブが搭載されています。 本体のハードディスクドライブは、取りはずしできません。 USB接続型のハードディスクなどを使用して記憶容量を増やすことができます。

操作にあたって

- パソコンを激しく揺らしたり、強い衝撃を与えると、故障の原因となる場合があります。
- あらかじめ、「付録 1 3 ハードディスクドライブについて」を確認してください。

■ ハードディスクドライブに関する表示

本体のハードディスクとデータをやり取りしているときは、デバイスアクセス 🖯 LEDが点灯 します。



ハードディスクに記録された内容は、故障や障害の原因にかかわらず保証できません。 万が一故障した場合に備え、バックアップをとることを推奨します。

画面を見やすく調整する

ーディスプレイー

本製品は表示装置としてTFTカラー液晶ディスプレイを搭載しています。 外部ディスプレイを接続して使用することもできます。

画面の明るさを調整する

本体液晶ディスプレイの明るさ(輝度)を調整します。輝度は「1~8」の8段階で設定ができ ます。

□輝度の調整方法

|FN|+|F6|:|FN|キーを押したまま、|F6|キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が

1段階ずつ下がります。

表示される [輝度] のカードとスライダーバーで輝度の状態を確認できます。

|FN|+|F7|:|FN|キーを押したまま、|F7|キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が

1段階ずつ上がります。

表示される「輝度」のカードとスライダーバーで輝度の状態を確認できます。

7 サウンド

1 スピーカーの音量を調整する

スピーカーの音量は、次の方法で調整できます。

1 FN + 3 または FN + 4 キーで調整する

1 音量を小さくしたいときはFN+3キー、大きくしたいときはFN+4キーを押す

FN キーを押したまま 3 キーを押すたびに音量が小さくなり、FN キーを押したまま 4 キーを押すたびに音量が大きくなります。

2 音量ミキサーから調整する

- **1** [スタート] ボタン(®) → [コントロールパネル] をクリックする

[音量ミキサー] 画面が表示されます。

3 各項目でつまみを上下にドラッグして調整する [ミュート] ボタン(→) をクリックすると消音(ミュート) になります。



(表示例)

□ 音楽/音声を再生するとき

音量ミキサーの各項目では、次の音量が調整できます。

スピーカー	スピーカーの音量を調整します。
システム音	Windowsのプログラムイベント(Windowsの終了、システムエラーなどの動作)で再生されるサウンド設定の音量を調整します。

また、使用するアプリケーションにより異なる場合があります。詳しくは、『アプリケーションに付属の説明書』を確認してください。

2 Realtek HD オーディオマネージャについて

Realtek HD オーディオマネージャでは、オーディオ機能のいろいろな設定を変更することができます。

1 設定方法

- **1** [スタート] ボタン(@)→[コントロールパネル] をクリックする
- 2 [◀ ハードウェアとサウンド] → [► Realtek HD オーディオマネージャ] をクリックする
 - [Realtek HD オーディオマネージャ] 画面が表示されます。
- 3 各タブでオーディオ機能を調整する
- 4 [閉じる] ボタン(■※■)をクリックする

3 Dolby Advanced Audioについて

本製品は、音響補正技術「Dolby Advanced Audio」を搭載しています。

「Dolby Advanced Audio」は、パソコンが持つ本来のサウンド再生能力を最大限に引き出します。どのようなタイプのスピーカーやヘッドホンを使っても、パソコンで臨場感のあるサウンドを体験できます。

お願い

操作にあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 2 - サウンド機能について」を確認してください。

1 起動方法

- **1** [スタート] ボタン(@)→[コントロールパネル] をクリックする
- 2 [◀ ハードウェアとサウンド] → [№ Realtek HD オーディオマネージャ] をクリックする

[Realtek HD オーディオマネージャ] 画面が表示されます。

3 [スピーカー] タブの [Dolby] タブをクリックする

いろいろなメディアカードを使う


ーブリッジメディアスロットー

本製品では次のメディアカードをブリッジメディアスロットに差し込んで、データの読み出し や書き込みができます。

SDメモリカード*¹ (以降、SDHCメモリカード*1、SDXCメ モリカード*¹を含みます。)




• マルチメディアカード



次のメディアカードは、市販のアダプターを装着すると、本製品のブリッジメディアスロット でも使用できます。必ずアダプターを装着した状態でご使用ください。


● miniSDメモリカード*1 (以降、miniSDHCメモリカード*¹を含み ます。)

SDメモリカードサイズのminiSDメモリ カード用のアダプターを使用します。



microSDメモリカード*¹ (以降、microSDHCメモリカード*¹を含 みます。)

SDメモリカードサイズのmicroSDメモ リカード用のアダプターを使用します。



* 1 著作権保護技術 CPRM に対応しています。

アダプターの装着や使用方法は、『メディアカードに付属の説明書』を確認してください。

本書では、特に区別して説明する場合を除き、SDメモリカード、miniSDメモリカード、 microSDメモリカードを「SDメモリカード」と呼びます。

それぞれのメディアカードで使用できる容量については『dynabook ****(お使いの機種 名)シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

コンパクトフラッシュメモリカードなどは使用できません。使用する場合はUSB経由で周辺 機器(デジタルカメラなど)を接続するか、専用のカードリーダーをご使用ください。

1 メディアカードを使う前に

お願い

メディアカードの使用にあたって

● あらかじめ、「付録 2 - 1 メディアカードを使うにあたって」を確認してください。

新品のメディアカードは、メディアカードの規格に合わせてフォーマットされた状態で販売されています。


フォーマットとは、メディアカードを使えるようにすることです。

フォーマットされていないものを購入した場合や再フォーマットをする場合は、メディアカードを使用する機器(デジタルカメラやオーディオプレーヤーなど)で行ってください。

2 メディアカードのセットと取り出し

■ ブリッジメディアスロットに関する表示

パソコン本体に電源が入っている場合、ブリッジメディアスロットに挿入したメディアカードとデータをやり取りしているときは、デバイスアクセス 🖯 LED が点灯します。



お願い


操作にあたって

● あらかじめ、「付録 2 - 1 - 1 メディアカードの操作にあたって」を確認してください。

1 セットする

1 メディアカードの表裏を確認し、表を上にして、ブリッジメディアスロットに挿入する

奥まで挿入します。



お願い

● miniSDメモリカード、microSDメモリカードは、SDメモリカードサイズのアダプター が必要です。

アダプターを使用しないで直接挿入すると、取り出せなくなります。

2 セットしたメディアカードの内容を見る

著作権保護を必要としない画像や音声、テキストなどの一般的なファイルは、次の手順で見る ことができます。

著作権保護されたファイルについては見ることができない場合があります。

2 メディアカードのアイコンをダブルクリックする

以下の名称は表示の一例です。異なる名称が表示される場合があります。

SDメモリカード : リムーバブルディスク、セキュリティで保護された記憶域

デバイス、SD Card

マルチメディアカード: MMC Card (表示例)

セットしたメディアカードの内容が表示されます。

₩ ×E

● メディアカードによっては、ブリッジメディアスロットにセットすると、自動的に内容が表示されたり、メディアカードに対する操作を選択する画面が表示される場合があります。選択画面が表示されたときは、[フォルダーを開いてファイルを表示]を選択してください。



(表示例)

3 取り出す

メディアカードに保存しているファイルを使用していたり、ウィンドウを開いたりしていると、 取り出しができません。

ウィンドウやファイルを閉じてから、操作を行ってください。

1 メディアカードの使用を停止する

- ① 通知領域の [ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す] アイコン (🖏) をクリックする
- * 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 🔼 をクリックしてください。




- ②表示されたメニューから [(取りはずすメディアカード) の取り出し] をクリック する
- ③「ハードウェアの取り外し」のメッセージが表示されたら、 🔀 をクリックする
- 2 メディアカードを取り出す

ブリッジメディアスロットから出ている部分を持ち、静かに引き抜いてください。

Webカメラを使う

本製品には、「Webカメラ」が搭載されています。

専用のアプリケーションを使うと、インターネット経由で映像を送ったり、ビデオチャットを 行ったりできます。



お願い

Webカメラについて =

- Webカメラに保護シートが貼ってある場合には、Webカメラを使用する前に、必ず保護シート をはがしてください。
- あらかじめ、「付録 **1 9** Webカメラについて」を確認してください。

Webカメラのアプリケーションについて

本製品には、Webカメラ用のアプリケーションが用意されています。

1 起動方法

[スタート] ボタン() → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA]→ [マルチメディア] → [ウェブカメラアプリケーション] をクリック する

「東芝ウェブカメラアプリケーション」が起動します。


2 写真や動画を撮影する

「東芝ウェブカメラアプリケーション」の画面に表示される各ボタンの概要は、次のようになっています。

- [写真撮影] ボタン画面に映っている画像を、写真として撮影します。
- ■[ビデオ録画] ボタン 画面に映っている画像を、映像として録画します。
- [アルバム] ボタン 撮影、録画したファイルの一覧を表示します。
- [設定] ボタン 撮影した画像や映像の保存先や、保存形式、映像品質を設定したり、画質調整などができます。

詳しくは、「東芝ウェブカメラアプリケーション」のヘルプを参照してください。

ヘルプの起動方法



3章



ネットワークの世界へ

本製品に搭載されている通信に関する機能を説明しています。
ネットワークやほかのパソコンと通信する方法について紹介します。

1	ネットワークで広がる世界	56
2	Bluetooth機能	62
3	Skyneで通話する	64


ネットワークで広がる世界

会社や家庭でそれぞれ自分専用のパソコンを持っている場合、1つのプリンターを共有したい ときや、インターネット接続を使いたいときは、ネットワークを使うと便利です。

LAN接続はこんなに便利

会社や家庭でそれぞれが自分専用のパソコンを持っている場合や、ひとりで複数のパソコンを 持っている場合など、複数のパソコンがあるときは、LAN(Local Area Network)を使うと 便利です。

LAN機能にはケーブルを使った有線LANと、ケーブルを使わない無線LANがあります。



(接続例)

■有線LAN

有線LANの機能やLANケーブルの接続については、「本節 2 有線LANで接続する」を参照 してください。

■無線LAN

無線LANとは、パソコンにLANケーブルを接続していない状態でもネットワークに接続でき る、ワイヤレスのLAN機能のことです。モデムやルーターの位置とは関係なく、無線通信のエ リア内であればあらゆる場所からコンピューターをLANシステムに接続できます。

無線LANルーターや無線LANアクセスポイント(市販)を使用することによって、パソコン からワイヤレスでネットワーク環境を実現できます。

ネットワークに接続したあとに、ファイルの共有の設定や、ネットワークに接続しているプリ ンターなどの機器の設定を行う必要があります。ネットワーク機器の接続先やネットワークの 設定方法の詳細は、「スタート〕ボタン(癜)→「ヘルプとサポート〕をクリックして、 『Windows ヘルプとサポート』を参照してください。

ネットワークに接続している機器の設定は、各機器に付属の説明書を確認してください。 また、会社や学校で使用する場合は、ネットワーク管理者に確認してください。

2 有線LANで接続する

本製品には、ブロードバンド接続などに使用するLAN機能が搭載されています。

本製品のLANコネクタに光回線終端装置、ADSLモデムやブロードバンドルーターなどを LANケーブルで接続することができます。


また、本製品のLAN機能は、Fast Ethernet (100BASE-TX)、Ethernet (10BASE-T) に対応しています。LANコネクタにLANケーブルを接続し、ネットワークに接続することが できます。Fast Ethernet、Ethernetは、で使用のネットワーク環境(接続機器、ケーブル、 ノイズなど)により、自動で切り替わります。

【■ LANケーブルを接続する|


お願い LANケーブルの使用にあたって

あらかじめ、「付録 1 - 4 有線LANについて」を確認してください。

LANケーブルをはずしたり差し込むときは、プラグの部 分を持って行ってください。また、はずすときは、プラ グのロック部を押しながらはずしてください。ケーブル を引っ張らないでください。



- パソコン本体に接続されているすべての周辺機器の電源を切る
- LANケーブルのプラグをパソコン本体のLANコネクタに差し込む ロック部を上にして、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。



3 LANケーブルのもう一方のプラグを接続先のネットワーク機器のコネクタに差し込む

接続する機器により、以降の設定方法は異なります。

参照 光回線終端装置、ADSLモデムの設定について 『プロバイダーなどから送られてくる資料』 ブロードバンドルーターの設定について 『ブロードバンドルーターに付属の説明書』

3 ワイヤレス(無線)LANを使う

*無線LAN機能搭載モデルのみ

■1■ 無線LANモジュールの確認

使用しているパソコンに搭載された無線LANモジュールの種類は、「ConfigFree」を使って確認できます。

参照 「本項 2 - 役立つ操作集 - ConfigFree」

- 1 通知領域の [ConfigFree] アイコン(💆) をクリックする
 - * 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 🔼 をクリックしてください。
- **2** 表示されたメニューでアダプター名を確認する アダプター名が示すモジュールは、それぞれ次のようになります。
 - 「Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6250 AGN」の場合 IEEE802.11a (W52/W53/W56)、IEEE802.11b、IEEE802.11gおよび IEEE802.11nに対応したモジュールです。また、IEEE802.16e-2005に準拠 しています。このモジュールを、「Intel a/b/g/n-WiMAXモジュール」と呼びます。* このモジュールは、WiMAXに対応しています。
 - [Intel(R) WiFi Link 1000 BGN] の場合 IEEE802.11b、IEEE802.11gおよびIEEE802.11nに対応したモジュールで す。このモジュールを、[Intel b/g/nモジュール] と呼びます。
 - [Realtek RTL8188CE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC] の場合 IEEE802.11b、IEEE802.11gおよびIEEE802.11nに対応したモジュールで す。このモジュールを、「RTL8188CE b/g/nモジュール」と呼びます。
 - 「Atheros AR9002WB-1NG Wireless Network Adapter」の場合 IEEE802.11b、IEEE802.11g および IEEE802.11n に対応したモジュールで す。このモジュールを、「Atheros b/g/n モジュール」と呼びます。

その他の本製品の無線LANモジュールの仕様については、『dynabook ガイド』と『dynabook **** (お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

2 無線LANを使ってみよう

魚警告

● 心臓ペースメーカーを装着しているかたは、心臓ペースメーカーの装着部位から22cm 以上離す

電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

• 電子機器の使用が制限されている場所ではパソコンの電源を切る

パソコン本体を航空機や電子機器の使用が制限されている場所(病院など)に持ち込む場合は、無線通信機能を無効に設定した上で、パソコンの電源を切ってください。ほかの機器に影響を与えることがあります。

- ・無線通信機能は、[FN]+[F8]キーを押してOFFにすることができます。[FN]+[F8]キーを押して無線通信機能をOFFに設定し、ワイヤレスコミュニケーションLEDが消灯しているのを確認してください。
- ・スリープや休止状態では、パソコンが自動的に復帰することがあるため、飛行を妨げたり、ほかのシステムに影響を及ぼしたりすることがあります。
- ・電源を切った状態でもパソコンが自動的に起動するような設定のソフトウェアの場合 は、あらかじめ設定を無効に(解除)してください。


お願い

- あらかじめ、「付録 **1 5** 無線LANについて」を確認してください。
- ●『安心してお使いいただくために』に、セキュリティに関しての注意事項や使用上の注意事項を説明しています。

無線LANを使用する場合は、その記述を読んで、セキュリティの設定を行ってください。

1 FN + F8 キーを押す

FN キーを押したまま F8 キーを押すたびに、大きく表示されるアイコンが切り替わります。無線LANのアイコン (WiFiのアイコン) が大きく表示された状態で FN キーをはなすと、無線LAN機能のON/OFFが切り替わります。



ONにすると、ワイヤレスコミュニケーション 🙌 LED が点灯します。

以降の無線の設定方法には、次の2種類があります。

- 「ConfigFree 」を使う
- Windows 標準機能を使う

「ConfigFree」を使って設定する場合は、「本項 ■2■ - 役立つ操作集 - ConfigFree」 を参照してください。

また、Windows 標準機能を使って設定する場合は、「スタート」ボタン(🚱) → [へ ルプとサポート〕をクリックして、『Windows ヘルプとサポート』を参照してください。

- ⟨・・・ 役立つ操作集

ConfigFree

本製品に用意されている「ConfigFree」を使うと、近隣の無線LANデバイスを検出したり、LANケー ブルをはずすと自動的に無線LANに切り替えるなど、ネットワーク設定に便利な機能が使えます。 詳しくは、「ファーストユーザーズガイド」をご覧ください。

「ConfigFree」は、コンピューターの管理者のユーザーアカウントで使用してください。

- ファーストユーザーズガイドの起動方法
 - ① 通知領域の [ConfigFree] アイコン (🗶) を右クリックして表示されるメニューから、 [ヘルプ] をクリックする
 - * 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 🔼 をクリックしてください。
- 「ConfigFree」の起動方法

「ConfigFree」は、Windows を起動すると自動的に起動し、通知領域に「ConfigFree」アイコ ン(🔊)が表示されています。

* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 本クリックしてください。

「ConfigFree」を終了させた場合は、次の手順で起動してください。

① [スタート] ボタン () → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ネットワーク] → [ConfigFree] → [ConfigFree トレイ] をクリックする

×E Windowsのログオン画面で、無線LANの状態を確認する(「東芝無線LANインジケーター」)

● 無線LANの設定を行い、無線LANに接続可能な状態の場合、Windowsのログオン画面に「東芝無線 LANインジケーター]画面が表示されます。この画面で、現在の無線LANの状態を確認することがで きます。

また、無線LANに接続可能な状態ではない場合は、Windowsのログオン画面に「東芝無線LANイン ジケーター」のアイコン(🛂)のみが表示されます。このアイコンをクリックすると、[東芝無線 LANインジケーター]画面を表示することができます。

なお、「東芝無線LANインジケーター」は、表示方法を変更することができます。[スタート] ボタン (🕙) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ネットワーク] → [無線LANインジケーター - 設定] をクリックして表示される、「東芝無線LANインジケーター - 設定」画面で設定を変更してください。

3 セキュリティの設定

無線LAN機能を使用する場合、セキュリティ設定を行うことをおすすめします。 セキュリティの設定を行っていない場合、さまざまな問題が発生する可能性があります。

参照 無線LAN製品で使用時におけるセキュリティに関するで注意 『安心してお使いいただくために』

これらの問題に対応するためには、無線LANアクセスポイントとパソコンの双方で通信データの暗号化などのセキュリティが必要になります。

本製品には、無線LANを使用するにあたっての問題に対応するためのセキュリティ機能が用意されています。

次のセキュリティ設定を行い、セキュリティ機能を有効にして本製品を使用すれば、それらの 問題が発生する可能性を低くすることができます。

- **1** [スタート] ボタン(®) → [コントロールパネル] をクリックする
- **2** [インターネットへの接続] をクリック→ [ワイヤレス] をクリックする

現在のワイヤレスネットワークへの接続状態が表示されます。

- 3 画面右下の [ワイヤレスネットワーク接続] 画面で、接続したいアクセ スポイント名をクリックする
- 4 [自動的に接続する] をチェックし、[接続] ボタンをクリックする
- 5 [ネットワークに接続] 画面で、必要なネットワークセキュリティ情報 を入力し、[OK] ボタンをクリックする

選択する項目、データ暗号化の方式、セキュリティ キーなどの詳細は、『無線LANアクセスポイントに付属の説明書』を確認のうえ、正しく設定してください。正しく設定していない場合、無線LANアクセスポイントに接続できない場合があります。

Bluetooth 機能

* Bluetooth機能搭載モデルのみ

Bluetoothワイヤレステクノロジーは、パソコンや周辺機器、携帯電話などの機器どうしで無線でデータをやりとりできる、世界標準の通信方式です。

Bluetooth ワイヤレステクノロジーを搭載した機器であれば、お互いに通信相手を登録することで、簡単にデータのやりとりができます。

詳しくは、『Bluetoothユーティリティユーザーズガイド』を参照してください。

参照 ≥ 起動方法「本節 💶 - Bluetoothユーティリティユーザーズガイドの起動方法」

お願い

Bluetooth機能の操作にあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 6 Bluetoothについて」を確認してください。

₹

- Bluetoothのバージョンによっては本製品と通信できないBluetooth対応機器があります。本製品では、Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HSのBluetooth対応機器と通信ができます。
- 2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。

1 Bluetooth通信が可能な状態にする

⚠警告

● 心臓ペースメーカーを装着しているかたは、心臓ペースメーカーの装着部位から22cm 以上離す


電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

- ●電子機器の使用が制限されている場所ではパソコンの電源を切る パソコン本体を航空機や電子機器の使用が制限されている場所(病院など)に持ち込む場合は、無線通信機能を無効に設定した上で、パソコンの電源を切ってください。ほかの機器に影響を与えることがあります。
 - ・無線通信機能は、FN + F8 キーを押してOFFにすることができます。FN + F8 キーを押して無線通信機能をOFFに設定し、ワイヤレスコミュニケーションLEDが消灯しているのを確認してください。
 - ・スリープや休止状態では、パソコンが自動的に復帰することがあるため、飛行を妨げたり、ほかのシステムに影響を及ぼしたりすることがあります。
 - ・電源を切った状態でもパソコンが自動的に起動するような設定のソフトウェアの場合 は、あらかじめ設定を無効に(解除)してください。

1

|FN| + |F8| **キーを押す**

FN キーを押したまま F8 キーを押すたびに、大きく表示されるアイコンが切り替わります。Bluetoothのアイコン(0)が大きく表示された状態で FN キーをはなすと、Bluetooth機能のON/OFFが切り替わります。



ONにすると、ワイヤレスコミュニケーション (*) LED が点灯します。

初めて起動したときは、Bluetooth用ドライバーのインストールが始まります。インストールが終了するまでお待ちください。

「Bluetooth Manager」が起動し、周辺のBluetooth対応機器を検索する [自動登録] 画面が表示されます。すぐにBluetooth対応機器を登録する必要がない場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。

無線LAN (Wireless LAN) と同時に使用する際の [注意] 画面が表示された場合は、内容を確認のうえ、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じてください。

通知領域に [Bluetooth Manager] アイコン()が表示されます。以降、通知領域に常駐し、次回Windows を起動したときには自動的にアイコンが表示されます。 [Bluetooth Manager] アイコン())はサービスの状態によって表示が異なります。 詳しくは、 『Bluetoothユーティリティユーザーズガイド』を確認してください。 Bluetooth 機能が有効になっていない場合には、 [Bluetooth Manager] アイコン () を右クリックして表示されたメニューから、 [Bluetoothオン] を選択してく

* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 本クリックしてください。

初めてBluetoothを使うときには、「Bluetoothユーティリティ」の設定が必要になります。 設定方法や通信する方法については、『Bluetoothユーティリティユーザーズガイド』をご覧 ください。

Bluetooth ユーティリティユーザーズガイドの起動方法



ださい。

[スタート] ボタン (\bigcirc) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [スットワーク] → [Bluetooth] → [Bluetooth ユーザーズガイド] をクリックする

Skype で通話する

Skype で通話する「Skype」を使用すると、インターネット回線を利用した音声通話やビデオ 通話を行うことができます。

「Skype」で通話を行うには、インターネット回線の接続が必要になります。 また、マイク、またはマイクロホンを使用します。

参照 マイクロホンについて「4章 4 - 1 マイクロホンを使う」

ビデオ通話の場合は、本製品に搭載されている Web カメラを使用します。

参照 Webカメラについて「2章 9 Webカメラを使う」

起動方法

1 [スタート] (🕢) → [すべてのプログラム] → [Skype] → [Skype] をクリックする

初めて起動したときは、[Skype™ - アカウントの作成] 画面が表示されます。画面 の指示に従って操作してください。

4章



周辺機器を使って機能を広げよう

パソコンでできることをさらに広げたい。 そのためには周辺機器を接続して、機能を拡張しましょう。 本製品に取り付けられるさまざまな周辺機器の紹介と、よく使う周辺 機器の取り付けかたや各種設定、取り扱いについて説明しています。

1	周辺機器を使う前に	66
2	USB対応機器を使う	67
3	外部ディスプレイの接続	69
4	マイクロホンやヘッドホンを使う	75
5	オーディオ機器の接続	78

周辺機器を使う前に

周辺機器とは、パソコンに接続して使う機器のことで、デバイスともいいます。周辺機器を使 うと、パソコンの性能を高めたり、パソコンが持っていない機能を追加することができます。 周辺機器は、パソコン本体の周囲にあるコネクタや端子、スロットにつなぎます。

本製品のインターフェースに合った周辺機器をご利用ください。

周辺機器によっては、インターフェースなどの規格が異なることがあります。インターフェー スとは、機器を接続するときのケーブルやコネクタや端子、スロットの形状などの規格のこと

購入される際には、目的に合った機能を持ち、本製品に対応している周辺機器をお選びください。 周辺機器が本製品に対応しているかどうかについては、その周辺機器のメーカーに確認してく ださい。

参照 コネクタの仕様について「付録 5 各インターフェースの仕様」



周辺機器の取り付け/取りはずしにあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 7 周辺機器について」を確認してください。

次の周辺機器が使用できます。

- USB 対応機器
- 外部ディスプレイ
- マイクロホン
- ヘッドホン
- オーディオ機器

参照 | 「本章 2 」以降

2 USB対応機器を使う

ューエスピー USB 対応機器は、電源を入れたまま取り付け/取りはずしができます。

また、新しい周辺機器を接続すると、システムがドライバーの有無をチェックし、自動的にインストールを行うプラグアンドプレイに対応しています。

USB対応機器には次のようなものがあります。

- USB対応マウス
- USB対応プリンター
- USB対応スキャナー
- USBフラッシュメモリ など

本製品のUSBコネクタにはUSB2.0対応機器とUSB1.1対応機器を取り付けることができます。 USB対応機器の詳細は、『USB対応機器に付属の説明書』を確認してください。

お願い

USB対応機器の操作にあたって

● あらかじめ、「付録 **1** - **7** - USB対応機器の操作にあたって」を確認してください。

USBの常時給電

∳アイコンが付いているUSBコネクタでは、パソコン本体の電源がOFFの状態(スリープ状態、休止状態、シャットダウン状態)でも、USBコネクタにUSBバスパワー(DC5V)を供給することができます。

本機能を利用して、USBに対応する携帯電話や携帯型デジタル音楽プレーヤーなどの外部機器の使用および充電ができます。

* USBケーブルは本製品に含まれていません。別途ご使用の機器に対応したケーブルを準備してください。

なお、本機能はすべての外部機器の使用および充電を保証するものではありません。

お願い

USB対応機器の操作にあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 7 - USBの常時給電について」を確認してください。


1 取り付け

1 USBケーブルのプラグをUSB対応機器に差し込む

この手順が必要ない機器もあります。USB対応機器の詳細は、『USB対応機器に付属の説明書』を確認してください。

2 USBケーブルのもう一方のプラグをパソコン本体のUSBコネクタに 差し込む

プラグの向きを確認して差し込んでください。



2 取りはずし

- 1 USB対応機器の使用を停止する
 - ① 通知領域の [ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す] アイコン (🖏) をクリックする




- ②表示されたメニューから取りはずすUSB対応機器の項目をクリックする
- ③「ハードウェアの取り外し」のメッセージが表示されたら、 💢 をクリックする
- 2 パソコン本体とUSB対応機器に差し込んであるUSBケーブルを抜く

3

外部ディスプレイの接続

ァールジービー RGB コネクタにケーブルを接続して、外部ディスプレイにWindowsのデスクトップ画面を 表示させることができます。



₹

- 接続するケーブルは、市販のものを使用してください。
- 使用可能な外部ディスプレイは、本体液晶ディスプレイで設定している解像度により異なります。 解像度にあった外部ディスプレイを接続してください。
- RGB端子を備えたテレビへは、外部ディスプレイのようにRGBケーブルを使って表示することもできます。詳しくは、本項目の説明と『テレビに付属の説明書』を参照してください。

1 パソコンに接続する


お願い

外部ディスプレイ接続の操作にあたって

あらかじめ、「付録 1 - 7 - 外部ディスプレイ接続の操作にあたって」を確認してください。

外部ディスプレイとパソコン本体の電源を切った状態で接続してください。

1 外部ディスプレイのケーブルのプラグをRGBコネクタに差し込む



- 2 外部ディスプレイの電源を入れる
- 3 パソコン本体の電源を入れる


上の手順で電源を入れると、パソコン本体は自動的にその外部ディスプレイを認識します。

2 表示を切り替える

外部ディスプレイを接続した場合には、次の表示方法があります。 表示方法は、表示装置の切り替えを行うことで変更できます。

■本体液晶ディスプレイだけに表示/外部ディスプレイだけに表示


いずれかの表示装置にのみ、デスク トップ画面を表示します。







■本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示


クローン表示2つの表示装置それぞれにデスクトップ画面を表示します。





拡張表示* ¹
 2つの表示装置を 1 つの大きなデスクトップ画面として使用(拡張表示)します。





* 1 Windows 7 Starter 搭載モデルでは、拡張表示の機能はご利用になれません。

外部ディスプレイに表示するには次の設定を行ってください。設定を行わないと、外部ディスプレイには表示されません。

₹

- 外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定に合った色数/ 解像度で表示されます。
- 表示を切り替えたとき、システムによって自動的に解像度が変更される場合があります。 本体液晶ディスプレイだけに表示を切り替えると、元の解像度に戻ります。
- 外部ディスプレイに表示する場合、表示位置や表示幅などが正常に表示されない場合があります。この場合は、 外部ディスプレイ側で、表示位置や表示幅を設定してください。
- ●「TOSHIBA SD-Video PLAYER」は、クローン表示、拡張表示での再生はサポートしていません。
- ●「電源オプション」で省電力機能を設定して外部ディスプレイの表示が消えた場合、キーあるいはタッチパッドの操作により表示が復帰します。また、スリープに設定してある場合は、電源スイッチを押してください。表示が復帰するまで10秒前後かかることがありますが、故障ではありません。

1 方法 1 - デスクトップ画面で設定する

1 デスクトップ画面上のウィンドウやアイコンなどが表示されていない場所にポインターを移動し、右クリックする メニューが表示されます。

2 [グラフィック プロパティ] をクリックする

[次のアプリケーションモードのいずれかを選択してください] 画面が表示された場合は、[基本モード] を選択し、[OK] ボタンをクリックしてください。

3 [ディスプレイ] → [マルチディスプレイ] で表示装置を設定する



(表示例)

- ■本体液晶ディスプレイ、またはテレビだけに表示
- ① [動作モード] で [シングル ディスプレイ] を選択する
- ② [主ディスプレイ] で次の項目を選択する
 - ・本体液晶ディスプレイに表示する場合: 「内蔵ディスプレイ」
 - ・外部ディスプレイに表示する場合: [PCモニター]
- ③ [適用] ボタンをクリックするメッセージが表示されます。確認して [OK] ボタンをクリックしてください。
- ■本体液晶ディスプレイとテレビの同時表示
- ① [動作モード] で次のいずれかを選択する
 - ・[クローン ディスプレイ]:クローン表示
 - ・[拡張デスクトップ]:拡張表示
- ② [主ディスプレイ] と [2番目のディスプレイ] を設定する [内蔵ディスプレイ] は「本体液晶ディスプレイ」、[PC モニター] は「外部ディスプレイ」を示します。
- ③ [適用] ボタンをクリックする メッセージが表示されます。確認して [OK] ボタンをクリックしてください。

2 方法2 - FN + F5 キーを使う

表示装置を選択する画面

[FN]キーを押したまま[F5]キーを押すと、「TOSHIBA Flash Cards」の表示装置を選択する画面が表示されます。



* 画面はLCD(本体液晶ディスプレイ)と外部ディスプレイを 接続した場合です。



(表示例)

* アイコンの一覧です。実際は接続している表示装置に応じて切り替え可能なパターンのみ表示されます。

上のカードは現在の表示装置を、下のアイコンは切り替え可能なパターンを示しています。 FN キーを押したまま、F5 キーを押すたびに大きなアイコンが移動します。表示する装置が大きなアイコンに変わったところで、FN キーをはなすと表示装置が切り替わります。

アイコンは、左から次の意味を表しています。

①LCD......本体液晶ディスプレイだけに表示

②LCD + CRT本体液晶ディスプレイと RGB コネクタに接続の表示装置にクローン

表示

③ CRT......RGB コネクタに接続の表示装置だけに表示

本体液晶ディスプレイには何も表示されません。

□表示装置をLCD(本体液晶ディスプレイ)に戻す方法

現在の表示装置がLCD(本体液晶ディスプレイ)以外に設定されている場合、表示装置をLCDに戻すことができます。表示装置を選択する画面が表示されていない状態で、FN+FS+F5 キーを3秒以上押し続けてください。

表示装置に何も表示されず、選択する画面が表示されているか確認できない場合は、いったんキーボードから指をはなしてから、 \overline{FN} + \overline{FS} キーを3秒以上押し続けてください。

3 ワイヤレスでテレビに画面を表示する

*インテル® ワイヤレス・ディスプレイに対応しているモデルのみ

本製品は、「インテル®ワイヤレス・ディスプレイ(WiDi) に対応しています。 本製品と「インテル® ワイヤレス・ディスプレイ」に対応しているテレビアダプター(受信機) を使うと、パソコンの画面をワイヤレスで、テレビに表示することができます。

お願い インテル® ワイヤレス・ディスプレイの使用にあたって =

- あらかじめ、「付録 1 7 インテル® ワイヤレス・ディスプレイの使用にあたって」を確 認してください。
- ●「インテル® ワイヤレス・ディスプレイ」に接続している間は、「Dolby Advanced Audio」が 無効に設定されます。

「Dolby Advanced Audio」は、パソコン本体の内蔵スピーカーのみ有効になりますので、「イ ンテル® ワイヤレス・ディスプレイ | に接続している間は、「Dolby Advanced Audio | を有効 にしないでください。

1 必要なもの

- テレビアダプター(市販品)
 - 本製品は、次のテレビアダプターに対応しています。
 - PC-TV1/HD (株式会社バッファロー)
 - WDA-X1 (株式会社アイ・オー・データ機器)
 - Push2TV HD (ネットギアジャパン株式会社)
- テレビ(市販品)

テレビアダプターが対応しているテレビを用意してください。

参照 『テレビアダプターに付属の説明書』

2 準備する

テレビとテレビアダプターを接続し、電源をONにする

テレビとテレビアダプターの接続方法は、『テレビに付属の説明書』および『テレビ アダプターに付属の説明書』を確認してください。

また、電源をONにしたあと、テレビの画面を、テレビアダプターの設定画面に切り 替えてください。

- パソコン本体の電源を入れ、Windowsを起動する
- 無線LAN機能をONにする

参照 [3章 1 - 3 - 2 無線LANを使ってみよう]

- **4** [スタート] ボタン (②) → [すべてのプログラム] → [Intel Corporation] → [Intel(R) WiDi] → [Intel(R) WiDi] をクリックしても起動する 初めて起動したときは、[INTEL(R) WiDiソフトウェア使用許諾契約] 画面が表示されます。
- **5 [この使用許諾の条件に同意する] ボタンをクリックする** [Intel(R) WiDi] 画面が表示され、周囲のテレビアダプターが検出されます。
- 6 [Intel(R) WiDi] 画面で、使用するテレビアダプターの項目を選択し、 [接続] ボタンをクリックする

「セキュリティー・コード」を入力する画面に切り替わります。

- 7 テレビ画面に表示される「セキュリティー・コード」を入力し、[続行] ボタンをクリックする テレビアダプターの名前を変更する画面が表示されます。
- 3 必要に応じて、テレビアダプターの名前を変更する
- 9 **[続行] ボタンをクリックする** しばらくすると、テレビに本製品の画面が表示されます。

■ ヘルプの起動方法

「インテル®ワイヤレス・ディスプレイ」の詳細は、ヘルプを参照してください。

- **1** [Intel(R) WiDi] 画面で、[ヘルプ] → [ヘルプ] をクリックする
- 4 パソコンから取りはずす

外部ディスプレイとパソコン本体の電源を切った状態で取りはずしてください。

- 1 Windowsを終了させてパソコン本体の電源を切る
 - 参照 電源の切りかた『dynabookガイド』
- 2 外部ディスプレイの電源を切る
- 3 RGBコネクタからケーブルを抜く

4

マイクロホンやヘッドホンを使う

本製品には、マイクロホンやヘッドホンを接続できます。 マイクロホンやヘッドホンを使うと、音声ソフトや音声を使ったチャットを行うことができます。

1 マイクロホンを使う


マイクロホンを使うときは、マイク入力端子に接続します。

1 使用できるマイクロホン

本製品で使用できるマイクロホンは次のとおりです。



● プラグは直径3.5mm3 極ミニジャックタイプが使用できます。




● 直径3.5mm2極ミニジャックタイプのマイクロホンでもマイクロホン本体にバッテリーなどを搭載し、電源供給を必要としないマイクロホンであれば使用できます。

音声認識ソフトとあわせて使用する場合は、各アプリケーションの取り扱い元が推奨するマイクロホンを使用してください。

2 接続する

1 マイクロホンのプラグをマイク入力端子に差し込む



デバイス選択画面と [Realtek HD オーディオマネージャ] 画面が表示されます。

2 デバイス選択画面で [マイク入力] をチェックし、[OK] ボタンをクリックする

[Realtek HD オーディオマネージャ] 画面では、パソコン上で録音するときの音量を調整できます。引き続き設定を行う場合は、「本項 ■3■ パソコン上で録音するときの音量調整」を確認してください。

3 パソコン上で録音するときの音量調整

接続したマイクから録音をする際の音量を調節できます。

設定方法

- 1 [スタート] ボタン(⑥) → [コントロールパネル] をクリックする
- 2 [🥌 ハードウェアとサウンド] をクリックする
- 3 [Nealtek HD オーディオマネージャ]をクリックする [Realtek HD オーディオマネージャ] 画面が表示されます。
- 4 [マイク] タブの [録音ボリューム] のつまみで音量を調節する
- 5 [閉じる] ボタン(■※■)をクリックする

4 取りはずし

1 マイク入力端子からマイクロホンのプラグを抜く

2 ヘッドホンを使う

ヘッドホン出力端子にヘッドホンを接続して、音楽や音声を聞くことができます。 ヘッドホンのプラグは、直径3.5mmステレオミニジャックタイプを使用してください。

お願い

ヘッドホンの操作にあたって・


● あらかじめ、「付録 1 - 7 - ヘッドホンの操作にあたって」を確認してください。

ヘッドホンの音量は[FN]+[3]キーと[FN]+[4]キー、またはWindowsの音量ミキサーで調節してください。

参照 [2章 7 サウンド]

1 接続する

1 ヘッドホンのプラグをヘッドホン出力端子に差し込む



デバイス選択画面と [Realtek HD オーディオマネージャ] 画面が表示されます。

2 デバイス選択画面で [ヘッドフォン] をチェックし、[OK] ボタンを クリックする

[Realtek HD オーディオマネージャ] 画面では、ヘッドホンを接続したときの音量などを調整することができます。

参照 操作方法「2章 **7** - **2** Realtek HD オーディオマネージャについて」

2 取りはずし

1 ヘッドホン出力端子からヘッドホンのプラグを抜く

オーディオ機器の接続

オーディオ入力端子に、オーディオ機器を接続できます。 市販のオーディオケーブルを使用してください。 オーディオケーブルのプラグは、直径3.5mmステレオミニジャックタイプを使用してください。

お願い

オーディオ機器の接続にあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 7 - オーディオ機器の操作にあたって」を確認してください。

| スリープアンドミュージックについて

パソコンがスリープ状態、休止状態、シャットダウン状態でも、接続したオーディオデバイスなどで再生した音楽をパソコンのスピーカーで楽しむことができます。 本機能は、初期状態では無効になっております。

お願い

スリープアンドミュージックの操作にあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 7 - スリープアンドミュージックについて」を確認してください。


1 オーディオ入力端子に接続する

本製品のオーディオ入力端子は、マイク入力端子を兼ねています。

参照 詳細について「本章 4 - 1 マイクロホンを使う」

■ オーディオ機器の取り付け

1 オーディオケーブルのプラグをパソコン本体のオーディオ入力端子に差し込む



デバイス選択画面と [Realtek HD オーディオマネージャ] 画面が表示されます。

- 2 デバイス選択画面で [ライン入力] をチェックし、[OK] ボタンをクリックする
- 3 オーディオケーブルのもう一方のプラグをオーディオ機器のオーディオ 出力端子に差し込む

接続したオーディオ機器から音声を入力するには、設定変更が必要です。手順 1 で表示された [Realtek HD オーディオマネージャ] 画面で設定できます。操作方法は、「本項 3 オーディオ機器の音声を入力する」を参照してください。

2 オーディオ機器の取りはずし

1 オーディオ入力端子からオーディオケーブルのプラグを抜く

3 オーディオ機器の音声を入力する

オーディオ入力端子に接続した、オーディオ機器からパソコンに音声を入力する方法について 説明します。あらかじめ、接続したオーディオ機器の電源を入れておいてください。

設定方法

- **1** [スタート] ボタン(@)→[コントロールパネル] をクリックする
- 2 [

 √ ハードウェアとサウンド] → [

 Nealtek HD オーディオマネー
 ジャ] をクリックする

[Realtek HD オーディオマネージャ] 画面が表示されます。

3 [ライン入力] タブで、[デフォルトデバイスの設定] ボタンをクリックする



(表示例)

- 4 [閉じる] ボタン () をクリックする 音声の入力元が、オーディオ機器に切り替わります。 この場合、マイク入力端子に接続したマイクロホンからの音声は入力されません。
- 5 パソコンに入力したい音声などをオーディオ機器で再生する

√ × E

- 接続したオーディオ機器から録音をする際の音量を調節したい場合は、手順 **3** で [録音ボリューム] のつまみで調節してください。
- 接続したオーディオ機器から再生をする際の音量を調節したい場合は、手順 **3** で [再生ボリューム] のつまみで調節してください。

5章



バッテリー駆動で使う

パソコンをモバイル使用する際に大事な存在であるバッテリーは、使いかたによっては長持ちさせることができます。 ここでは、充電や充電量の確認などについて説明しています。

1	バッテリーについて			 							82
2	省電力の設定をする			 							87

バッテリーについて

パソコンは、バッテリーパックを取り付けた状態で使用してください。

本製品を初めて使用するときは、ACアダプターを接続してバッテリーパックを充電してください。

バッテリーパックを充電すると、バッテリー駆動(ACアダプターを接続しない状態)で使うことができます。

バッテリー駆動で使う場合は、あらかじめバッテリーパックの充電を完了(フル充電)させるか、フル充電したバッテリーパックを取り付けてください。


指定する方法・環境以外でバッテリーパックを使用した場合には、発熱、発火、破裂するなどの可能性があり、人身事故につながりかねない場合がありますので、十分ご注意をお願いします。『安心してお使いいただくために』や『dynabookガイド』に、バッテリーパックを使用するときの重要事項が記述されています。バッテリー駆動で使う場合は、あらかじめその記述をよく読み、必ず指示を守ってください。

1 バッテリー充電量を確認する

バッテリー駆動で使う場合、バッテリーの充電量が減って作業を中断したりしないよう、バッテリーの充電量を確認しておく必要があります。

1 システムインジケーターで確認する

ACアダプターを接続している場合、DC IN/Battery →1/ □ LEDが点灯します。



DC IN/Battery → / □ LED は次の状態を示しています。

緑色の点灯	充電完了
オレンジ色の点灯	充電中
オレンジ色の点滅	充電が必要
	参照 バッテリーの充電について「本節 2 バッテリーを充電する」
消灯	・バッテリーが装着されていない
	・ACアダプターが接続されていない
	上記のいずれにも当てはまらない場合は、バッテリー異常の可能性があ
	ります。東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

2 通知領域の [バッテリー] アイコンで確認する

通知領域の [バッテリー] アイコン (🕝) の上にポインターを置くと、バッテリー充電量が表示されます。

完全に充電されました (100%)

^ 『『 () XXXX/XX/XX/XX

[バッテリー] アイコン (🛱) をクリックすると、電源プランなども表示されます。

参照 省電力設定について「本章 2 省電力の設定をする」

3 バッテリー充電量が減少したとき

電源が入っている状態でバッテリーの充電量が少なくなると、次のように警告します。

- DC IN/Battery → / □ LEDがオレンジ色に点滅する (バッテリーの残量が少ないことを 示しています)
- バッテリーのアラームが動作する

「電源オプション」で「プラン設定の変更」→ [詳細な電源設定の変更] をクリックして表示される [詳細設定] タブの [バッテリ] → [バッテリ低下の通知] や [バッテリ低下の操作] で設定すると、バッテリーの残量が少なくなったことを通知したり、自動的に対処する動作を行います。

参照 省電力設定(電源オプション)について「本章 2 省電力の設定をする」

上記のような警告が起こった場合はただちに次のいずれかの方法で対処してください。

- パソコン本体にACアダプターを接続し、充電する
- 電源を切ってから、フル充電のバッテリーパックと取り換える

購入時は休止状態が設定されています。バッテリー減少の警告が起こっても何も対処しなかった場合、パソコン本体は自動的に休止状態になり、電源が切れます。

₹ ∀ ₹

- 1ヵ月以上の長期にわたり、ACアダプターを接続したままパソコンを使用してバッテリー駆動を行わないと、バッテリー充電量が少しずつ減少します。このような状態でバッテリー充電量が減少したときは、DC IN/Battery ●1/←□ LEDや [バッテリー] アイコンで充電量の減少が表示されないことがあります。1ヵ月に1度は再充電することを推奨します。
- 長時間使用しないでバッテリーが自然に放電しきってしまったときは、警告音も鳴らず、DC IN/ Battery → / □ LEDでも放電しきったことを知ることはできません。長時間使用しなかったときは、 充電してから使用してください。

4 時計用電池

本製品には、取りはずしができるバッテリーパックのほかに、内蔵時計を動かすための時計用電池が内蔵されています。

本製品に表示される日時が設定した内容と違っている場合、時計用電池が切れて初期設定に戻ってしまった可能性があります。日時を再設定してもしばらくしてまた初期設定に戻ってしまうときは、時計用電池を交換する必要があります。東芝PCあんしんサポートに相談してください。

バッテリーを充電する

充電方法とフル充電になるまでの充電時間について説明します。

バッテリーを充電するにあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 8 - バッテリーを充電するにあたって」を確認してください。

充電方法

パソコン本体にACアダプターを接続し、電源コードの電源プラグをコ ンセントに差し込む

DC IN/Battery → / ← LEDがオレンジ色に点灯すると、充電が開始されます。 電源のON/OFFにかかわらずフル充電になるまで充電されます。

┃ DC IN/Battery ➡ / С LEDが緑色になるまで充電する バッテリーの充電中はDC IN/Battery → / C LEDがオレンジ色に点灯します。 DC IN/Battery → 1/ □ LEDが消灯している場合は、電源が供給されていません。 ACアダプター、電源コードの接続を確認してください。

₹

● パソコン本体を長時間ご使用にならないときは、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いてくだ さい。

■充電完了までの時間

バッテリー充電時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって異なります。周囲の温度が低いとき、バッテリーパックの温度が高くなっているとき、周辺機器を取り付けているとき、アプリケーションを使用しているときは、充電完了まで時間がかかることがあります。詳しくは、『dynabook **** (お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

■使用できる時間

バッテリー駆動での使用時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって 異なります。

詳しくは、『dynabook ****(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

■バッテリー駆動時の処理速度

高度な処理を要するソフトウェア(3Dグラフィックス使用など)を使用する場合は、十分な性能を発揮するためにACアダプターを接続してご使用ください。

■使っていないときの充電保持時間

パソコン本体を使わないで放置していても、バッテリー充電量は少しずつ減っていきます。バッテリーの保持時間は、放置環境などによって異なります。

スリープを実行した場合、放電しきるまでの時間が非常に短いため、バッテリー駆動時は休止 状態、またはハイブリッドスリープにすることをおすすめします。

参照 ハイブリッドスリープについて「2章 2 - 1 - 2 スリープ機能を強化する」

バッテリー駆動で使う

2 バッテリーを長持ちさせる

本製品のバッテリーをより有効に使うための工夫を紹介します。

■ バッテリーの機能低下を遅くする方法

次の点に気をつけて使用すると、バッテリーの機能低下を遅くすることができます。

- パソコンと AC アダプターをコンセントに接続したままの状態で、パソコンを長時間使用しないときは、AC アダプターをコンセントからはずしてください。
- 1ヵ月以上の長期間バッテリーを使わない場合は、パソコン本体からバッテリーをはずして、 風通しの良い涼しい場所に保管してください。
- おもにACアダプターを接続してパソコンを使用し、バッテリーパックの電力をほとんど使用しないなど、100%の残量近辺で充放電をくり返すとバッテリーの機能低下を早める場合があります。
- 1ヵ月に1度は、ACアダプターをはずしてバッテリー駆動でパソコンを使用してください。

■ バッテリー充電量を節約する方法

バッテリーを節約して、本製品をバッテリー駆動で長時間使用するには、次の方法があります。

こまめに休止状態にする

参照 [2章 2 - 2 休止状態]

入力しないときは、ディスプレイを閉じておく

参照 「2章 2 - 3 簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する」

● 省電力の電源プランを設定する

参照 「本章 2 省電力の設定をする」

3 バッテリーパックを保管する

バッテリーパックを保管するときは、次の説明をお読みください。

また、『安心してお使いいただくために』や『dynabookガイド』にも、バッテリーパックを保管するときの重要事項が記述されています。あらかじめその記述をよく読み、必ず指示を守ってください。

- 充電状態のバッテリーパックを放置しておくとバッテリーが機能低下し、もう一度充電したときの容量が減少してしまいます。この機能低下は、保存温度が高いほど早く進みます。
- バッテリーパックの電極(金属部分)がショートしないように、金属製ネックレス、ヘアピンなどの金属類と混在しないようにしてください。
- 落下したり衝撃がかかったりしないよう安定した場所に保管してください。

省電力の設定をする

電源オプション

「電源オプション」ではパソコンの電源を管理して、電力の消費方法を状況に合わせて変更する ことができます。

バッテリー駆動でパソコンを使用しているときに、消費電力を減らして長い時間使用するよう に設定したり、電力を使ってパフォーマンスの精度を上げるように設定したりできます。 これらの電源設定を電源プランといいます。

「電源オプション」では、使用環境に合わせて設定された電源プランがあらかじめ用意されてい ますので、使用環境が変化したときに電源プランを切り替えるだけで、簡単にパソコンの電源 設定を変更することができます。

購入時には、次の電源プランが用意されています。

• バランス

必要なときは電力を使ってパフォーマンスを最大にし、動作させていないときは電力を節約 します。

eco

東芝の推奨する設定により、消費電力をおさえます。

参照 「本項 1 - 役立つ操作集 - TOSHIBA ecoユーティリティー

● 省電力

パソコンの動作速度などのパフォーマンスを低下させ、消費電力をおさえます。 バッテリー駆動のときにこのプランを使用すると、バッテリーが通常より長くもちます。

● 高パフォーマンス

パフォーマンスと応答速度を最大にします。バッテリー駆動のときにこのプランを使用する と、バッテリーが通常よりも早く消費されます。

*「省電力」、「高パフォーマンス」は「追加のプランを表示します」の (▼) をクリックすると表示されます。

各電源プランの設定を変更したり、新しく電源プランを追加することもできます。詳しくは、「電 源オプション」のヘルプをご覧ください。


1 起動方法

- **1** [スタート] ボタン(<a>) → [コントロールパネル] をクリックする
- **2** [**⑤** システムとセキュリティ] → [**》** 電源オプション] をクリックする

「電源オプション」が起動します。

ヘルプの起動方法

1 「電源オプション」を起動後、画面右上の 🕝 ボタンをクリックする



表示された一覧から知りたい項目をクリックする 該当するページが表示されます。

役立つ操作集

TOSHIBA ecoユーティリティ

東芝の推奨する設定により、電源プランやディスプレイの明るさなどを自動的に調節して、消費電力をおさえます。

詳しくは、「TOSHIBA ecoユーティリティ | のヘルプをご覧ください。

- 起動方法
 - ① [スタート] ボタン (🚱) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [ecoユーティリティ] をクリックする 初回起動時は、[はじめにお読みください] 画面が表示されますので、[同意する] をチェックし、[OK] ボタンをクリックしてください。

[TOSHIBA ecoユーティリティ] 画面が表示されます。

- ヘルプの起動方法
 - ① [TOSHIBA ecoユーティリティ] 画面で [ヘルプ] ボタンをクリックする 「TOSHIBA ecoユーティリティ」のヘルプが表示されます。

お願い 東芝ピークシフトコントロールの使用にあたって =

- バッテリーは消耗品です。
 - バッテリーの充放電を一定期間繰り返すためにバッテリーの使用サイクルが進みますので、バッ テリーの買い替え時期が早まります。
- 動画再生などのアプリケーションは、省電力機能によりスムーズに動作しない場合があります。

- √・・・ 役立つ操作集

東芝ピークシフトコントロール

「東芝ピークシフトコントロール」は、昼間の電力消費の一部を夜間に移行させて電力を効果的に活用 し、電力需要の平準化を実現する機能です。たとえば夏期の日中のように、電力使用のピーク時間帯 には自動的にAC電源からの電力供給を止め、電力需要の少ない時間帯(夜間など)に蓄えたパソコ ンのバッテリーで動作させる電源管理機能で、環境への負荷低減に貢献することができます。 ピークシフト機能は、パソコン単体でも使用できますが、複数台数で同じ時間帯に制御することによっ てその効果を発揮します。制御するパソコンの台数は多ければ多いほど効果が大きくなります。 使用方法については、ヘルプを参照してください。

● 設定方法

- ① [X9-h] ボタン ($\textcircled{\tiny 0}$) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ]→ [ピークシフトコントロール] をクリックする
- ② [東芝ピークシフトコントロール] 画面で、[ピークシフト機能] で [有効] を選択し、[適用] ボタンをクリックする

ヘルプの起動方法

- ①「東芝ピークシフトコントロール」を起動後、画面右上の[ヘルプ] ボタン(| ? |) をクリック する
- ② 画面上の知りたい項目にポインターを置き、クリックする

6章



システム環境の変更

本製品を使用するときの、システム上のさまざまな環境を設定する方法について説明しています。

1	東芝HW セットアップ	92
2	パスワードセキュリティ	93

東芝HW セットアップ

「東芝HWセットアップ」を使い、Windows上でハードウェアの設定を変更できます。 複数のユーザーで使用する場合も、設定内容は全ユーザーで共通になります。

設定方法

- **1** [スタート] ボタン (()) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [HW セットアップ] をクリックする 「東芝HWセットアップ」が起動します。
- 2 各タブで機能を設定し、[OK] ボタンをクリックする [キャンセル] ボタンをクリックした場合は、設定が変更されません。

ヘルプの起動方法

1 [東芝HWセットアップ] 画面上で、知りたい項目にポインターを置く 項目に対するヘルプが表示されます。

2 パス!

パスワードセキュリティ

本製品ではパスワードを設定できます。パスワードには大きく分けて次の3種類があります。

- Windows ログオンパスワード
 - · Windows にログオンするとき
 - ・インスタントセキュリティ状態やパスワード保護の設定をしたスクリーンセーバーを解除 するとき

参照 インスタントセキュリティ機能「2章 4 - 2 - FN キーを使った特殊機能キー」

- ユーザーパスワード、スーパーバイザーパスワード (BIOSパスワード)
 - ・電源を入れたとき
 - ・ 休止状態から復帰するとき

ユーザーパスワードやスーパーバイザーパスワードを登録すると、電源を入れたときなどに パスワードの入力が必要になります。

通常はユーザーパスワードを登録してください。

● HDDパスワード

ハードディスクを起動するとき

ここでは、ユーザーパスワード/スーパーバイザーパスワードやHDDパスワードの設定方法 について説明します。

⋌ メモ

- スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードでは、違う文字列を使用してください。
- パスワードを登録した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えてください。
- パスワードを入力するときは、コード入力や貼り付け(ペースト)などの操作は行わず、キーボードの 文字キーを押して直接入力してください。

お願い

● パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種を確認後、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

パスワードの解除を東芝PCあんしんサポートに依頼する場合は有料です。HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、交換対応となります。この場合も有料です。またどちらの場合も、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

パスワードに使用できる文字

ユーザーパスワード、スーパーバイザーパスワード、HDDパスワードに使用できる文字は次のとおりです。

アルファベッドの大文字と小文字は区別されません。

	アルファベット(半角)) abcdefghijkImnopqrstuvwxyz				
使用できる文字	数字(半角)	0123456789				
	記号の一部(半角)	-=[];',./`&~ (スペース) など				
	・ 全角文字(2バイト文	字)				
使用できない文字	・日本語入力システムの起動が必要な文字 【例】漢字、カタカナ(全角/半角)、ひらがな、日本語入力システム が供給する記号など					
	・記号の一部(半角) 【例】¦(バーチカルラ ¥(エン)など	イン)				

パスワード登録時に警告メッセージが表示された場合は、登録しようとした文字列に使用できない文字が含まれています。この場合、もう一度別の文字列を入力し直してください。警告が表示されない場合も、上記「使用できない文字」に該当する文字は使用しないでください。また文字列は必ずキーボードから1文字ずつ直接入力してください。

1 ユーザーパスワード

「東芝HWセットアップ」でユーザーパスワードの設定や設定の変更ができます。 ユーザーパスワードは、BIOSセットアップの [セキュリティ] メニューでも設定できますが、「東芝HWセットアップ」で設定することをおすすめします。

1 ユーザーパスワードの登録

- **1** [スタート] ボタン(②)→ [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [HW セットアップ] をクリックする 「東芝HW セットアップ」が起動します。
- 2 [パスワード] タブで [ユーザーパスワード] の [登録] をクリックする パスワードを入力する画面が表示されます。

3 [パスワードの入力] にパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックする パスワードは 10 文字以内で入力できます。

参照 パスワードに使用できる文字「本節 - パスワードに使用できる文字」

パスワードは「*」(アスタリスク)で表示されますので画面で確認できません。間違えないよう、気をつけて入力してください。

パスワードを入力するときは、コード入力や貼り付け(ペースト)などの操作を行わず、 キーボードの文字キーを押して直接入力してください。

パスワードの認証画面が表示されます。

4 [パスワードの確認] に手順 3 で入力したパスワードをもう一度入力 し、[OK] ボタンをクリックする

パスワードが登録されます。

入力エラーのメッセージが表示された場合は、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、手順 **2** から操作をやり直してください。

- **5** 表示されるメッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックする パスワードが登録されます。
- **6** 必要に応じて、「パスワードの注釈」を入力する

 [パスワードの注釈] にはパスワードのヒントとなる文字列を登録できます。

 登録すると、パスワードの入力が必要なときに、登録した文字列が表示されます。

参照 パスワードに使用できる文字 「本節 - パスワードに使用できる文字」 パスワード文字列そのものを登録しないでください。

7 [OK] ボタンをクリックする

₩ ×E

パスワードを忘れてしまったときのために、必ずパスワードを控えてください。

使用できる文字列はユーザーパスワードと同様です。

2 ユーザーパスワードの削除

ユーザーパスワードを削除するには、次の手順を実行してください。

- [スタート] ボタン (🚱) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [HW セットアップ] をクリックする 「東芝HWセットアップ」が起動します。
- [パスワード] タブで [ユーザーパスワード] の [未登録] をクリックする パスワードを入力する画面が表示されます。
- 3 [パスワードの入力] にパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックする パスワードが削除されます。 パスワードの入力エラーの場合は、もう一度手順 2 から操作を行ってください。 入力エラーが3回続いた場合は、パスワード削除の操作ができなくなります。この場 合は、パソコン本体の電源を入れ直し、もう一度手順 📶 から削除の操作を行ってく ださい。
- 表示されたメッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする
- [OK] ボタンをクリックする

3 ユーザーパスワードの変更

ユーザーパスワードを変更したい場合は、ユーザーパスワードを削除してから、新たに登録し てください。

2 スーパーバイザーパスワード

「スーパーバイザーパスワードユーティリティ」で、Windows上からスーパーバイザーパスワー ドの設定や設定の変更ができます。

スーパーバイザーパスワードは、BIOS セットアップの「セキュリティ」メニューでも設定で きますが、「スーパーバイザーパスワードユーティリティ」で設定することをおすすめします。

⋌ メモ

- スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードでは、違うものを使用してください。
- パスワードを登録した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えてください。
- パスワードを入力するときは、コード入力や貼り付け(ペースト)などの操作を行わず、キーボードの 文字キーを押して直接入力してください。

1 「スーパーバイザーパスワードユーティリティ」の起動方法

- [スタート] ボタン(🚱) → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] →「ファイル名を指定して実行」をクリックする
- 「C:¥Program Files¥TOSHIBA¥Utilities¥SVPWUTIL.exe」と入 力する
- [OK] ボタンをクリックする 詳しくは、「README.HTM」を参照してください。

2 「README.HTM」の起動方法

- [スタート] ボタン (🚱) → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [ファイル名を指定して実行] をクリックする
- [C:\text{Program Files}TOSHIBA}Utilities\text{SVPWTool}README. HTM」と入力する
- [OK] ボタンをクリックする

3 パスワードの入力

▮ 電源を入れたとき/休止状態から復帰するとき

パスワードを登録している場合、パソコンまたはBIOSセットアップ起動時にパスワードの入 力をうながすメッセージが表示されます。

この場合は、次の手順を行ってパソコンまたはBIOSセットアップを起動します。

設定したとおりにパスワードを入力し、「ENTER キーを押す

パスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。電源を入 れ直してください。

1 パスワードを忘れてしまった場合

パスワードを忘れてしまった場合は、東芝PCあんしんサポートに相談してください。パスワー ドの解除を東芝PCあんしんサポートに依頼する場合は、有料です。またそのとき、身分証明 書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

HDDパスワード

* この操作は、「オンラインマニュアル(本書)」を参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

HDDパスワードは、ハードディスクを保護するセキュリティ機能です。 HDDパスワードの登録、削除、変更などの設定は、BIOSセットアップで行います。

1 注意事項

登録したパスワードの内容は、メモをとるなどして、安全な場所に保管しておくことを強くお すすめします。

お願い

● 万が一登録したパスワードを忘れた場合、修理・保守対応ではパスワードを解除できません。こ の場合、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、ハードディスクドライブの交換対 応となります。この場合、有料での交換となります。

ハードディスクドライブが使用できなくなったことによる、お客様またはその他の個人や組織に 対して生じた、いかなる損失に対しても、当社はいっさい責任を負いません。

HDDパスワードの設定については、この点を十分にご注意いただいた上でご使用ください。

2 HDDパスワードの種類

HDDパスワードは、HDDユーザーパスワードとHDDマスターパスワードの2つを設定することが可能です。

■HDDユーザーパスワード

各パソコンの使用者自身が設定することを想定したパスワードです。

HDDマスターパスワードを削除すると、同時にHDDユーザーパスワードも削除されます。

■HDDマスターパスワード

管理者などがパソコン本体の環境設定を管理/保守するために設定することを想定したパスワードです。

HDDマスターパスワードはHDDユーザーパスワードの代わりに使えます。HDDユーザーパスワードを忘れた場合でも、HDDマスターパスワードを入力してハードディスクドライブにアクセスできます。

なお、HDDマスターパスワードのみを登録することはできません。

HDDユーザーパスワードとHDDマスターパスワードの登録、削除方法は同じです。以降は、HDDユーザーパスワードの設定を例に説明しています。

3 HDDパスワードの登録

HDDマスターパスワードの項目は、BIOS セットアップの [HDD/SSD パスワード] の [モード] が [マスター+ユーザー] の場合のみ表示されます。

「マスター+ユーザー」の場合は、HDDマスターパスワードを設定し、続けてHDDユーザーパスワードの設定を行います。

電源スイッチを押し、製品ロゴが表示されている間に F2 キーを数回押して、BIOS セットアップを起動する

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。

パスワードを入力して[ENTER]キーを押してください。

- 2 [セキュリティ] メニューを表示する
- 3 カーソルを [HDD/SSDパスワード] の [モード] の下にある [ユーザー] の [設定なし] に合わせ、 *ENTER* キーを押す

HDDマスターパスワードの場合は、[マスター]の[設定なし]にカーソルを合わせて[ENTER]キーを押してください。

カーソルが [新しいパスワードを入力してください] に移動し、パスワードが入力できる状態になります。

4 パスワードを入力する

パスワードは10文字以内で入力します。

参照 パスワードに使用できる文字「本節 - パスワードに使用できる文字」

パスワードは 1 文字ごとに [*] が表示されますので、画面で確認できません。間違えないよう、気をつけて入力してください。

5 ENTER キーを押す

カーソルが[新しいパスワードを確認してください]に移動します。

- 6 もう一度パスワードを入力する
- 7 ENTER キーを押す

メッセージが表示されます。

2回目のパスワードが 1 回目のパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示されます。 *ENTER* キーを押して、手順 **3** からやり直してください。

8 ENTER キーを押す

パスワードが登録されます。

「終了」メニューでカーソルを「変更を保存して終了する」に合わせ、
「ENTER キーを押す

確認の画面が表示されます。

10 カーソルを [Yes] に合わせ、ENTER キーを押す

設定した内容が保存され、Windowsが起動します。

4 HDDパスワードの削除

1 電源スイッチを押し、製品ロゴが表示されている間に *F2* キーを数回押して、BIOS セットアップを起動する

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。

パスワードを入力して*ENTER* キーを押してください。

2 [セキュリティ] メニューを表示する

3 カーソルを [HDD/SSDパスワード] の [モード] の下にある [ユーザー] の [設定済み] に合わせ、 *ENTER* キーを押す

HDDマスターパスワードの場合は、[マスター]の[設定なし]にカーソルを合わせて[ENTER]キーを押してください。

カーソルが [現在のパスワードを入力してください] に移動し、パスワードが入力できる状態になります。

4 登録してあるパスワードを入力する

入力すると] 文字ごとに「*] が表示されます。

5 ENTER キーを押す

カーソルが [新しいパスワードを入力してください] に移動します。 入力したパスワードが登録したパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示 されます。 [ENTER] キーを押して、手順 **3** からやり直してください。

- **6 ENTER キーを押す** ここでは何も入力しません。 カーソルが [新しいパスワードを確認してください] に移動します。
- **7** *ENTER* **キーを押す** ここでは何も入力しません。メッセージが表示されます。
- **8** *ENTER* **キーを押す** パスワードが削除されます。
- 9 [終了] メニューでカーソルを [変更を保存して終了する] に合わせ、 ENTER キーを押す

確認の画面が表示されます。

10 カーソルを [Yes] に合わせ、*ENTER* キーを押す

設定した内容が保存され、Windowsが起動します。
[HDD/SSDパスワード] の [モード] で [マスター+ユーザー] を選択した場合は、HDDマスターパスワードの削除を行うと、同時にHDDユーザーパスワードも削除されます。HDDユーザーパスワードのみを削除することはできません。

5 HDDパスワードの変更

電源スイッチを押し、製品ロゴが表示されている間に「F2」キーを数回押 して、BIOSセットアップを起動する

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表 示されます。

パスワードを入力して ENTER キーを押してください。

- |[セキュリティ]メニューを表示する
- カーソルを [HDD/SSDパスワード] の [モード] の下にある [ユーザー] の [設定済み] に合わせ、 ENTER キーを押す

HDDマスターパスワードの場合は、「マスター」の「設定済み」にカーソルを合わせ て ENTER キーを押してください。

カーソルが「現在のパスワードを入力してください」に移動し、パスワードが入力で きる状態になります。

| 登録してあるパスワードを入力する

入力すると 1 文字ごとに「*」が表示されます。

5 ENTER キーを押す

カーソルが「新しいパスワードを入力してください」に移動します。

手順 4 で入力したパスワードが正しくない場合は、エラーメッセージが表示されま す。 ENTER キーを押して、手順 3 からやり直してください。

6 新しいパスワードを入力し、「ENTER キーを押す

パスワードは 1 文字ごとに [*] が表示されますので、画面で確認できません。間違 えないよう、気をつけて入力してください。

カーソルが「新しいパスワードを確認してください」に移動します。

もう一度新しいパスワードを入力し、「ENTER」キーを押す

メッセージが表示されます。

2回目のパスワードが1回目のパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示 されます。 ENTER キーを押して、手順 3 からやり直してください。

8 ENTER キーを押す パスワードが変更されます。 9 [終了] メニューでカーソルを [変更を保存して終了する] に合わせ、 ENTER キーを押す

確認の画面が表示されます。

10 カーソルを [Yes] に合わせ、 *ENTER* キーを押す 設定した内容が保存され、 Windows が起動します。

6 HDDパスワードの入力

HDDパスワードが設定されている場合、電源を入れるとパスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。

この場合は、次のようにするとパソコン本体が起動します。

1 設定したとおりにHDDパスワードを入力し、ENTER キーを押す HDDパスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。電源を入れ直してください。

₹

● ユーザーパスワードとHDDパスワードの両方を設定してある場合は、ユーザーパスワード→HDDパスワードの順に認証が求められます。ただし、ユーザーパスワードとHDDパスワードが同一の文字列の場合は、ユーザーパスワードの認証終了後、HDDパスワードの認証は省略されます。

7章



パソコンの動作がおかしいときは

パソコンの操作をしていて困ったときに、どうしたら良いかを説明しています。

「dynabook.com」で情報を調べる方法なども紹介しています。 トラブルが起こったときは、あわてずに、この章を読んで、解消方法 を探してみてください。

1	トラブルを解消するまでの流れ	106
2	Q&A集	108

トラブルを解消するまでの流れ

お使いのパソコンに起こったトラブルについて、解決方法を見つけていきましょう。

トラブルの原因をつき止めよう

パソコンに起こるトラブルは、その原因がどこにあるかによって解決策が異なります。 そのために、パソコンの構造をある程度知っておくことが必要です。 ここでは、パソコンの構成と、トラブル対処法を紹介します。

■パソコンを構成する3つの部分



アプリケーションソフトウェアとは

メールやインターネットは、アプリケーションソフトウェアの機能です。Word(文書作成 ソフト)や Excel(表計算ソフト)、ウイルスチェックソフトもアプリケーションソフトウェ アの代表的なものです。それぞれ製造元が異なります。

システム、ドライバーとは

システムは、オペレーティングシステム、OSともいい、パソコンを動かすための基本的な 働きをします。本製品のシステムはWindows 7です。

ドライバーは、周辺機器とシステムを連携する役割をします。ドライバーがないと、周辺機 器は使用できません。代表的なドライバーに、ディスプレイドライバーやサウンドドライバー などがあります。基本的なドライバーはシステムが標準装備していますが、周辺機器製品に 専用のドライバーが付属している場合もあります。

● ハードウェアとは

バッテリー、ACアダプター、ディスプレイ、キーボード、ハードディスク、CPUなどの、 パソコン本体や接続する機器を指します。

パソコンはこれらの高度な技術の集合体です。トラブルの原因がそれぞれの製造元にしかわか らない場合も多くあります。トラブルの症状に合わせた対処をすることが解決への早道です。 トラブルの解決には、最初に原因の切り分けを行います。一般的にはアプリケーションソフト ウェア→システム(OS)、ドライバー→ハードウェア(パソコン本体)の順にチェックします。

2 トラブル対処法

トラブルが発生したときの解決手順を紹介します。

STEP1 Q&Aを読む

本書では、トラブルの解決方法をQ&A形式で説明しています。 また、『dynabookガイド』などにもQ&Aが記載されているので、あわせて読んでください。

STEP2 付属のマニュアルを読む

本製品には目的別に複数のマニュアルがあります。本書以外のマニュアルも読んでください。

STEP3 サポートのサイトで調べる

東芝PC総合情報サイト「dynabook.com」へ接続すると、各種サポート情報から解決方法を探すことができます。

「dynabook.com」では、ご利用のパソコンの「よくある質問 FAQ」、デバイスドライバーや修正モジュールのダウンロード、ウイルス・セキュリティ情報などをご覧になれます。

サポート窓口や修理についても案内しています。

参照 dynabook.comの詳細について『東芝PCサポートのご案内』

それでもトラブルが解消しない場合は、お問い合わせください。 本製品に用意されている OS やアプリケーションのお問い合わせ先は『dynabook ガイド 付録 2 お問い合わせ先』で確認してください。 ここに掲載しているQ&A集のほかに、『dynabookガイド』にもQ&A集があります。 目的の項目が見つからないときは、『dynabookガイド』も参照してください。

1	画面/表示109
	Q しばらく放置したら、画面が真っ暗になった
2	キーボード110
	Q ポインターが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない110 Q キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう110 Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった110
3	タッチパッド/マウス110
	Q クリックしても反応がない
4	その他112

1 画面/表示

Q しばらく放置したら、画面が真っ暗になった

★ 省電力機能が働いた可能性があります。

しばらくタッチパッドやキーボードを操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。 実際には電源が入っていますので、電源スイッチを押さないでください。

SHIFT キーを押す、またはタッチパッドを操作すると表示が復帰します。

外部ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに 10 秒前後かかることがあります。

★表示装置が適切に設定されていない可能性があります。

[FN]+[F5]キーを3秒以上押し続けてください。表示装置が本体液晶ディスプレイに切り替わります。

参照 詳細について「4章 3 - 2 方法2-FN+F5 キーを使う」

- 外部ディスプレイを接続した状態で、 〇 パソコンをスリープや休止状態から復帰したとき、 本体液晶ディス<u>プレイに何も表示されない</u>
- A 外部ディスプレイに、画面表示が切り替わっている可能性があります。 外部ディスプレイの電源を入れて確認してください。パソコン画面が表示されていた 場合は、本体液晶ディスプレイに表示を切り替えてください。

参照 詳細について「4章 3 - 2 表示を切り替える」

○ 画面が薄暗く、よく見えない

A *FN* + *F7* キーを押して、本体液晶ディスプレイ(画面)を明るくしてください*¹。

[FN]+[F6]キーを押すと、逆に、本体液晶ディスプレイは暗くなります。

* 1 この設定は、外部ディスプレイには反映されません。

○ 画面表示が回転してしまった

A 画面の設定が変更されている可能性があります。

次の手順で元に戻すことができます。

- ① デスクトップ画面上のウィンドウやアイコンなどが表示されていない場所にポインターを移動し、右クリックする
- ②表示されたメニューの [グラフィック プロパティ] から、設定を変更する

2 キーボード

- ポインターが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない

〇 キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう

★ 文字を入力しているときに誤ってタッチパッドに触れると、カーソルがとんだり、アクティブウィンドウが切り替わってしまうことがあります。

次の手順でタッチパッドを無効に切り替えてください。

- ① [FN] + [F9] キーを押す[タッチパッド] のカードが表示されます。
- ② FN キーを押したまま F9 キーを押し直し、 [無効] アイコンが大きい状態で指をはなす

○ キーボードに飲み物をこぼしてしまった

★ 飲み物など液体がこぼれて内部に入ると、感電、本体の故障、作成データの消失などのおそれがあります。

もし、液体がパソコン内部に入ったときは、ただちに電源を切り、ACアダプターとバッテリーパックを取りはずして、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。

3 タッチパッド/マウス

*マウスは、別売りです。

- クリックしても反応がない
- A システムが処理中の可能性があります。
 ポインターが輪の形(○)をしている間は、システムが処理をしている状態のため、
 タッチパッド、マウス、キーボードなどの操作を受け付けないときがあります。システムの処理が終わるまで待ってから操作してください。

【★】マウスが正しく接続されていない可能性があります。

マウスとパソコン本体が正しく接続されていないと、マウスの操作はできません。マ ウスのプラグを正しく接続してください。

▲ タッチパッドのみ操作を受け付けない場合、タッチパッドが無効に設定されて いる可能性があります。

次の手順でタッチパッドを有効に切り替えてください。

- ① *FN* + *F9* キーを押す [タッチパッド] のカードが表示されます。
- ②|FN|キーを押したまま|F9|キーを押し直し、[有効] アイコンが大きい状態で指をは なす

ダブルクリックがうまくいかないので、速度を変更したい

★ 次の手順で、ダブルクリックの速度を調節してください。

- ①[スタート] ボタン(()) → [コントロールパネル] をクリックする
- ②[→ ハードウェアとサウンド] → [マウス] をクリックする [マウスのプロパティ] 画面が表示されます。
- ③ [ボタン] タブで [ダブルクリックの速さ] のスライダーバーを左右にドラッグする
- ④[OK] ボタンをクリックする

ポインターの速度を調節したい

★ 次の手順でポインターの速度を変更してください。

- ①[スタート] ボタン(例) → [コントロールパネル] をクリックする
- ②[🥡 ハードウェアとサウンド] → [マウス] をクリックする [マウスのプロパティ] 画面が表示されます。
- ③ [ポインター オプション] タブで [速度] のスライダーバーを左右にドラッグする
- ④ [OK] ボタンをクリックする

レーザーマウスの反応がおかしい

★ 光の反射が正しく認識されていない可能性があります。

反射しにくい素材の上で使うと正しくセンサーが働かず、ポインターがうまく動きま せん。次のような場所では動作が不安定になる場合があります。

● 光沢のある表面(ガラス、鏡など)

★ 平らな場所でマウスを操作しているか確認してください。

マウスは、平らな場所で操作してください。マウスの下にゴミなどがある場合は取り 除いてください。

○ 光学式マウスの反応がおかしい

A 光の反射が正しく認識されていない可能性があります。

反射しにくい素材の上で使うと正しくセンサーが働かず、ポインターがうまく動きません。次のような場所では動作が不安定になる場合があります。

- 光沢のある表面(ガラス、研磨した金属、ラミネート、光沢紙、プラスチックなど)
- 画像パターンの変化が非常に少ない表面(人工大理石、新品のオフィスデスクなど)
- 画像パターンの方向性が強い表面(正目の木材、立体映像の入ったマウスパッドなど)

明るめの色のマウスパッドや紙など、光の反射を認識しやすい素材を使ったものの上で使用してください。

光学式マウスに対応したマウスパッドの使用を推奨します。

光学式マウスに対応していないものやマウスパッドの模様によっては、正常に動作しない場合があります。

♠ 平らな場所でマウスを操作しているか確認してください。

マウスは、平らな場所で操作してください。マウスの下にゴミなどがある場合は取り除いてください。

4 その他

Q パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい

- ★ 次の操作を行ってください。
 - テレビ、ラジオの室内アンテナの方向を変える
 - テレビ、ラジオに対するパソコン本体の方向を変える
 - パソコン本体をテレビ、ラジオから離す
 - テレビ、ラジオのコンセントとは別のコンセントを使う
 - 受信機に屋外アンテナを使う
 - 平行フィーダを同軸ケーブルに替える

付録

本製品の機能を使用するにあたってのお願いや技術基準適合などについて記しています。

1	ご使用にあたってのお願い	114
2	記録メディアについて	121
3	お客様登録の手続き	123
4	技術基準適合について	124
5	各インターフェースの仕様	127

1 ご使用にあたってのお願い

本書で説明している機能のご使用にあたって、知っておいていただきたいことや守っていただきたいことがあります。次のお願い事項を、本書の各機能の説明とあわせて必ずお読みください。

1 「PC引越ナビ」について

前のパソコンの動作環境について

● すべてのパソコンでの動作確認は行っておりません。したがって、すべてのパソコンでの動作は保証できません。

|操作にあたって

- ●「〕章 1 1 起動方法 を参照して、注意制限事項を確認してください。
- ●「PC引越ナビ」をご利用の際は、前のパソコンおよび新しいパソコンで、電源コードとAC アダプターを接続した状態で、ご利用ください。

また、「PC引越ナビ」の実行中は、スリープまたは休止状態にしないでください。

- こん包プログラムが作成するこん包ファイルを分割する場合、分割するこん包ファイルの大きさは、最大2GBとなります。
- 「PC引越ナビ」がこん包ファイルで同時に移行できるファイル数は、最大2,147,483,647 ファイルです。
- こん包プログラムからこん包ファイルを作成するには、作成される予定のこん包ファイルの 大きさ以上の空き容量が、保存先の装置に必要です。

2 パソコン本体について

■ タッチパッドの操作にあたって

● タッチパッドを強く押さえたり、ボールペンなどの先の鋭いものを使ったりしないでください。タッチパッドが故障するおそれがあります。

サウンド機能について

- ●「Dolby Advanced Audio」および「MaxxAudio」は、どちらか片方のみ有効にできます。 「Dolby Advanced Audio」を有効にした場合は、「MaxxAudio」は無効になります。 「MaxxAudio」を有効にした場合は、「Dolby Advanced Audio」は無効になります。
- ●「Dolby Advanced Audio」は、パソコン本体のスピーカーとヘッドホン出力端子に接続したヘッドホンに効果があります。

その他のスピーカーやヘッドホンはサポートしておりません。

3 ハードディスクドライブについて

操作にあたって

- デバイスアクセス LEDが点灯中は、パソコン本体を動かしたりしないでください。ハードディスクドライブが故障したり、データが消失するおそれがあります。
- ハードディスクに保存しているデータや重要な文書などは、万が一故障が起こったり、変化 /消失した場合に備えて、定期的にUSBフラッシュメモリなどに保存しておいてください。 記憶内容の変化/消失など、ハードディスク、USBフラッシュメモリなどに保存した内容 の損害については、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 磁石、スピーカー、テレビ、磁気ブレスレットなど磁気を発するものの近くに置かないでください。記憶内容が変化/消失するおそれがあります。
- パソコン本体を落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。ハードディスクの磁性面に傷が付いて、使えなくなることがあります。磁性面に付いた傷の修理はできません。

4 有線LANについて

■ LAN ケーブルの使用にあたって

- LANケーブルは市販のものを使用してください。
- LANケーブルをパソコン本体のLANコネクタに接続した状態で、LANケーブルを引っ張ったり、パソコン本体の移動をしないでください。LANコネクタが破損するおそれがあります。
- LANインターフェースを使用するとき、Fast Ethernet(100BASE-TX)は、カテゴリ5 (CAT5)以上のケーブルを使用してください。

Ethernet (10BASE-T) は、カテゴリ3 (CAT3) 以上のケーブルが使用できます。

5 無線LANについて

■無線LANを使用するにあたって

- ●無線LANの無線アンテナは、障害物が少なく見通しのきく場所で最も良好に動作します。無 線通信の範囲を最大限有効にするには、本や厚い紙の束などの障害物でディスプレイを覆わ ないようにしてください。
 - また、無線LANアクセスポイントとパソコンとの間を金属板などで遮へいしたり、無線アンテナの周囲を金属製のケースなどで覆わないようにしてください。
- 無線LANは無線製品です。各国/地域で適用される無線規制については、『dynabookガイド』を確認してください。
- 本製品の無線LANを使用できる国/地域については、『dynabookガイド』を確認してください。

|無線LANの操作にあたって

- Bluetoothと無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth、無線LANのいずれかの使用を中止してください。
- アドホックネットワーク機能で、設定されているネットワーク名へのネットワーク接続が不可能になる場合があります。

この場合、再度ネットワーク接続を可能にするには、同じネットワーク名で接続されていた コンピューターすべてに対して、新たに別のネットワーク名で設定を行う必要があります。

6 Bluetoothについて

- 本製品は、すべてのBluetooth対応機器との接続動作を確認したものではありません。また、 すべてのBluetooth対応機器との動作を保証することはできません。
- 本製品のBluetooth機能を使用できる国/地域については、『dynabookガイド』を確認してください。

7 周辺機器について

周辺機器の取り付け/取りはずしについて

- 取り付け/取りはずしの方法は周辺機器によって違います。4章の各節を読んでから作業をしてください。またその際には、次のことを守ってください。守らなかった場合、故障するおそれがあります。
 - ・ホットインサーションに対応していない周辺機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の 電源を切ってから作業を行ってください。ホットインサーションとは、電源を入れた状態 で機器の取り付け/取りはずしを行うことです。
 - ・適切な温度範囲内、湿度範囲内であっても、結露しないように急激な温度変化を与えない でください。冬場は特に注意してください。
 - ・ほこりが少なく、直射日光のあたらない場所で作業をしてください。
 - ・極端に温度や湿度の高い/低い場所では作業しないでください。
 - ・静電気が発生しやすい環境(乾燥した場所やカーペット敷きの場所など)では作業をしないでください。
 - ・本書および『dynabookガイド』で説明している場所のネジ以外は、取りはずさないでく ださい。
 - ・作業時に使用するドライバーは、ネジの形、大きさに合ったものを使用してください。
 - ・本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。
 - ・パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向を合わせて ください。
 - ・パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加えないで ください。

USB対応機器の操作にあたって

- 電源供給を必要とするUSB対応機器を接続する場合は、USB対応機器の電源を入れてから パソコン本体に接続してください。
- USB対応機器を使用するには、システム(OS)が対応しており、機器用ドライバーがインストールされている必要があります。
- すべてのUSB対応機器の動作確認は行っていません。したがってすべてのUSB対応機器の 動作は保証できません。
- USB対応機器を接続したままスリープまたは休止状態にすると、復帰後USB対応機器が使用できない場合があります。その場合は、USB対応機器を接続し直すか、パソコンを再起動してください。

□USB接続の外部ディスプレイを使用するにあたって

● USB接続の外部ディスプレイを接続した場合、著作権保護機能に対応していないドライバーがインストールされることにより、「TOSHIBA SD-Video PLAYER」などのアプリケーションが動作しなくなることがあります。

これらのアプリケーションを使用される場合は、USB接続の外部ディスプレイの接続やドライバーのインストールを行わないようにお願いします。

□取りはずす前に確認しよう

- 取りはずすときは、USB対応機器をアプリケーションやシステムで使用していないことを 確認してください。
- USB フラッシュメモリや USB 接続のハードディスクドライブなど、記憶装置の USB 対応 機器を取りはずす場合は、データを消失するおそれがあるため、必ずシステム上で使用停止 の手順を行ってください。

□USBの常時給電について

- 本機能は初期設定では無効になっておりますので、使用するには「東芝スリープユーティリティ」で本機能を有効にする必要があります。
- 本機能を「東芝スリープユーティリティ」で有効にした際、 ★ アイコンが付いている USB コネクタに接続している USB 周辺機器が正しく動作しない場合があります。この場合、本機能を「東芝スリープユーティリティ」で無効に設定してください。
- 本機能を利用しての充電は、専用充電器で充電する場合と比較して、より多くの充電時間が 必要になることがあります。
- 常時給電を有効にしている場合は、電源 OFF の状態でもバッテリーが消費されます。 バッテリー駆動時間や休止状態の保持時間が短くなるので、AC アダプターを接続して使用 することをおすすめします。
- USB対応機器の給電中にパソコン本体の電源を入れると、USB対応機器が正常に認識されない場合があります。この場合は、一度USB対応機器を取りはずしてから再接続してください。

- USB対応機器の給電中にパソコン本体の電源を切ると、正常に充電できない場合があります。この場合は、一度 USB 対応機器を取りはずしてから再接続を試みてください。
- パソコン本体の電源 ON / OFF と連動する USBバスパワー(DC5V)連動機能を持つ外部機器は、常に動作状態になることがあります。
- 常時給電に対応したUSBコネクタに接続された外部機器の使用電流が過大の場合、安全性確保のためUSBバスパワー(DC5V)の供給を停止させることがあります。
- ●「東芝スリープユーティリティ」の設定で、「スリープアンドチャージを有効」をチェックして [適用] ボタンをクリックすると、常時給電に対応したUSBコネクタでは「USB WakeUp 機能」*¹ が機能しません。

常時給電に対応したUSBコネクタで「USB WakeUp 機能」を使用する場合は、「スリープアンドチャージを有効」のチェックをはずし、「適用」ボタンをクリックしてください。

* 1 USB WakeUp機能とは、USBコネクタに接続した外部機器によってパソコン本体をスリープ状態から 復帰させる機能です。本機能は、すべてのUSBコネクタで有効です。

□東芝スリープユーティリティについて

- ●「東芝スリープユーティリティ」は、USBの常時給電に対応しているUSBコネクタの設定を行うことができます。常時給電の機能を有効/無効に設定できます。
 - · 起動方法
 - ① [スタート] ボタン(🚱)→ [すべてのプログラム]→ [TOSHIBA]→ [ユーティリティ]→ [スリープ ユーティリティ]をクリックする [東芝スリープ インフォメーション]画面が表示されます。
 - ② [OK] ボタンをクリックする

| 外部ディスプレイ接続の操作にあたって

- 必ず、映像の再生アプリケーションを起動する前に、表示装置の切り替えを行ってください。 起動中は表示装置を切り替えないでください。
- 次のようなときには、表示装置を切り替えないでください。
 - ・データの読み出しや書き込みをしている間
 - ・通信を行っている間
- クローン表示にしているときに映像を再生させると、画像がコマ落ちをすることがあります。 この場合は表示解像度を下げるか、クローン表示にしないで 1 つの表示装置に表示してくだ さい。
- すべての外部ディスプレイと接続動作確認は行っていません。したがって、すべての外部ディスプレイへの表示は保証できません。

外部ディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。

● 外部ディスプレイに表示したときに、デスクトップ画面の周りに黒い帯が表示され、デスクトップ画面が外部ディスプレイの中央に小さく表示されることがあります。

その場合は『外部ディスプレイに付属の説明書』を参照して、外部ディスプレイがサポートしている画面モードに設定してください。適切なサイズと適切なアスペクト比で表示されます。

■ インテル® ワイヤレス・ディスプレイの使用にあたって

- ●「インテル®ワイヤレス・ディスプレイ」を使用して、3D映像を表示することはできません。
- ●「インテル[®] ワイヤレス・ディスプレイ」と、RGBコネクタに接続した外部ディスプレイは、 同時に使用しないでください。

■ ヘッドホンの操作にあたって

- ●次のような場合にはヘッドホンを使用しないでください。雑音が発生する場合があります。
 - ・パソコン本体の電源を入れる/切るとき
 - ・ヘッドホンの取り付け/取りはずしをするとき

■ オーディオ機器の操作にあたって

すべてのオーディオ機器の動作確認は行っておりません。したがって、すべてのオーディオ 機器の動作は保証いたしかねます。

お客様がオーディオ入力端子を使用して他人の著作物を録音、複製などを行う場合は、個人的に使用する目的でのみ行うことができます。また著作物によっては、一切の録音、複製などができないものがあります。これらに反して録音、複製などを行うことは、著作権法に違反する場合がありますので、オーディオ入力端子を使用して録音、複製などを行う場合には、著作権法を遵守のうえ、適切にご使用ください。

□スリープアンドミュージックについて

- パソコンがスリープ状態、休止状態、シャットダウン状態でも、接続したオーディオデバイスなどで再生した音楽をパソコンのスピーカーで楽しむことができます。詳しい設定方法については、[東芝スリープ インフォメーション] 画面で確認するか、[東芝スリープユーティリティ] 画面で [ヘルプ] ボタンをクリックし、ヘルプを表示して確認してください。
- 本機能は初期設定では無効になっておりますので、使用するには「東芝スリープユーティリティ」で本機能を有効にする必要があります。

□東芝スリープユーティリティについて

- ●「東芝スリープユーティリティ」は、スリープアンドミュージックを設定できます。
 - · 起動方法
 - ① [スタート] ボタン(🚱)→ [すべてのプログラム]→ [TOSHIBA]→ [ユーティリティ]→ [スリープユーティリティ]をクリックする 「東芝 スリープ インフォメーション]画面が表示されます。
 - ② [OK] ボタンをクリックする

8 バッテリーについて

■ バッテリーを充電するにあたって

・バッテリーパックの温度が極端に高いまたは低いと、正常に充電されないことがあります。 バッテリーは5~35℃の室温で充電してください。

社団法人 電子情報技術産業協会の「バッテリ関連Q&A集」について http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/menul.htm

9 Webカメラについて

■ Webカメラを使用するにあたって

- Webカメラを太陽に直接向けないでください。
- Webカメラのレンズ部分に触れたり、強く押したりしないでください。画質が低下する原因となります。

レンズ部分が汚れた場合は、眼鏡ふき(クリーナークロス)などの柔らかい布でふいてください。

1

メディアカードを使うにあたって

1 メディアカードの操作にあたって

- デバイスアクセス **台** LEDの点灯中は、電源を切ったり、メディアカードを取り出したり、 パソコン本体を動かしたりしないでください。データやメディアカードが壊れるおそれがあ ります。
- メディアカードは無理な力を加えず、静かに挿入してください。正しくセットされていない場合、パソコンの動作が不安定になったり、メディアカードが壊れるおそれがあります。
- スリープ中は、メディアカードを取り出さないでください。データが消失するおそれがあります。
- メディアカードのコネクタ部分(金色の部分)には触れないでください。静電気で壊れるお それがあります。
- メディアカードを取り出す場合は、必ずシステム上で使用停止の手順を行ってください。データが消失したり、メディアカードが壊れるおそれがあります。
- パソコン本体を持ち運ぶときは、必ずブリッジメディアスロットからメディアカードを取り出してください。ブリッジメディアスロットやメディアカードが破損するおそれがあります。

2 SDメモリカードを使う前に

- ブリッジメディアスロットにminiSDメモリカードをセットするときは、必ずSDメモリカードサイズのminiSDメモリカード用のアダプターを装着した状態で行ってください。 microSDメモリカードをセットするときは、必ずSDメモリカードサイズのmicroSDメモリカード用のアダプターを装着した状態で行ってください。 miniSDメモリカードサイズの microSDメモリカード用のアダプターは使用できません。
- ブリッジメディアスロットから miniSDメモリカード/microSDメモリカードを取りはずすときは、必ず miniSDメモリカードまたは microSDメモリカード用のアダプターに装着したままの状態で行ってください。
- すべてのSDメモリカードの動作確認は行っていません。したがって、すべてのSDメモリカードの動作保証はできません。
- SDメモリカードは、SDMIの取り決めに従って、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐための著作権保護技術を搭載しています。 そのため、ほかのパソコンなどで取り込んだデータが著作権保護されている場合は、本製品でコピー、再生することはできません。SDMIとはSecure Digital Music Initiativeの略で、デジタル音楽データの著作権を守るための技術仕様を決めるための団体のことです。
- 著作権保護技術 CPRM を使用するには、著作権保護技術 CPRM に対応しているアプリケーションが必要です。

付録

- あなたが記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- SDメモリカードは、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐSDMIに準拠したデータを取り扱うことができます。メモリの一部を管理データ領域として使用するため、使用できるメモリ容量は表示の容量より少なくなっています。

SDメモリカードのフォーマットについて

- 再フォーマットする場合は、SDメモリカードを使用する機器(デジタルカメラやオーディオプレーヤーなど)で行ってください。
 - Windows上([コンピューター]画面)でSDメモリカードのフォーマットを行わないでください。デジタルカメラやオーディオプレーヤーなどほかの機器で使用できなくなる場合があります。
- 再フォーマットを行うと、そのSDメモリカードに保存されていた情報はすべて消去されます。一度使用したSDメモリカードを再フォーマットする場合は注意してください。

3 マルチメディアカードを使う前に

- すべてのマルチメディアカードの動作確認は行っていません。したがって、すべてのマルチメディアカードの動作は保証できません。
- マルチメディアカードの詳しい使いかたなどについては『マルチメディアカードに付属の説明書』を確認してください。

2 記録メディアの廃棄・譲渡について

記録メディア(CD、DVD、USBフラッシュメモリ、SDメモリカードなど)を廃棄・譲渡する際には、書き込まれたデータが流出しないよう、適切な方法で消去することをおすすめします。初期化、削除、消去などの操作などを行っても、データの復元ツールで再生できる場合もありますので、十分ご確認ください。

データ消去のための専用ソフトや、記録メディア専用のシュレッダーも販売されています。

3

お客様登録の手続き

パソコンやアプリケーションを使用するときは、自分が製品の正規の使用者(ユーザー)であることを製品の製造元へ連絡します。これを「お客様登録」または「ユーザー登録」といいます。 お客様登録は、パソコン本体、使用するアプリケーションごとに行い、方法はそれぞれ異なります。

1 東芝ID(TID)お客様登録のおすすめ

東芝では、お客様へのサービス・サポートのご提供の充実をはかるために東芝ID(TID)のご登録をおすすめしております。

サービス内容は、『東芝PCサポートのご案内』を確認してください。

詳しくは、次のアドレス「Room1048 (TID) 会員サイトについて」をご覧ください。 https://toshibadirect.jp/supportguide/about_sight.aspx

■1■ [東芝お客様登録] アイコンからのご登録方法

インターネット接続の設定やインターネットプロバイダーとの契約をしてある場合に、[東芝お客様登録] アイコンから TID 登録を行う方法を説明します。インターネットに接続している間の通信料金やプロバイダー使用料などの費用はお客様負担となりますので、あらかじめご了承ください。

XE

- インストールしているウイルスチェックソフトの設定によって、インターネット接続を確認する画面が表示される場合があります。インターネット接続を許可する項目を選択し、操作を進めてください。
 - 1 デスクトップ上の [東芝お客様登録] アイコン () をダブルクリックする

[お客様登録サービス「Room1048」ご登録のお願い] 画面が表示されます。 以降は、画面の指示に従って操作してください。

₹

● インターネットに接続後、URLを入力して登録用のホームページにアクセスすることもできます。 登録用ホームページ: http://toshibadirect.jp/room1048/ 商品の追加登録も、登録用のホームページから行えます。 この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策のガイドラインを満足しております。しかし、ガイドラインの基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合を生じることがあります。

■高調波対策について

JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。

■電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

参照 「7章 **2** - 4 - Q パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい」

■「FCC information」について

FCC notice "Declaration of Conformity Information"

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

付 録 **WARNING**: Only peripherals complying with the FCC rules class B limits may be attached to this equipment. Operation with non-compliant peripherals or peripherals not recommended by TOSHIBA is likely to result in interference to radio and TV reception. Shielded cables must be used between the external devices and the computer's external monitor ports, Universal Serial Bus(USB 2.0)ports and microphone jack. Changes or modifications made to this equipment, not expressly approved by TOSHIBA or parties authorized by TOSHIBA could void the user's authority to operate the equipment.

FCC conditions

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference.
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Contact

Address: TOSHIBA America Information Systems, Inc.

9740 Irvine Boulevard

Irvine, California 92618-1697

Telephone: (949) 583-3000

■ EU Declaration of Conformity について



This product is carrying the CE-Mark in accordance with the related European Directives. Responsible for CE-Marking is TOSHIBA Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany. The complete and official EU Declaration of Conformity can be found on TOSHIBA's web site

http://epps.toshiba-teg.com on the Internet.

CE compliance

This product is labelled with the CE Mark in accordance with the related European Directives, notably Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC for the notebook and the electronic accessories including the supplied power adapter, the Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC in case of implemented telecommunication accessories and the Low Voltage Directive 2006/95/EC for the supplied power adapter. Furthermore the product complies with the Ecodesign Directive 2009/125/EC (ErP) and its related implementing measures.

This product and the original options are designed to observe the related EMC (Electromagnetic Compatibility) and safety standards. However, TOSHIBA cannot guarantee that this product still observes these EMC standards if options or cables not produced by TOSHIBA are connected or implemented. In this case the persons who have connected/implemented those options/cables have to provide assurance that the system (PC plus options/cables) still fulfils the required standards. To avoid general EMC problems, the following guidance should be noted:

- Only CE marked options should be connected/implemented
- Only best shielded cables should be connected

Working environment

This product was designed to fulfil the EMC (Electromagnetic Compatibility) requirements to be observed for so-called "Residential, commercial and light industry environments". TOSHIBA do not approve the use of this product in working environments other than the above mentioned "Residential, commercial and light industry environments".

For example, the following environments are not approved:

- Industrial Environments (e.g. environments where a mains voltage of 380 V three-phase is used)
- Medical Environments
- Automotive Environments
- Aircraft Environments

Any consequences resulting from the use of this product in working environments that are not approved are not the responsibility of TOSHIBA.

The consequences of the use of this product in non-approved working environments may be:

- Interference with other devices or machines in the near surrounding area.
- Malfunction of, or data loss from, this product caused by disturbances generated by other devices or machines in the near surrounding area.

Therefore TOSHIBA strongly recommend that the electromagnetic compatibility of this product should be suitably tested in all non-approved working environments before use. In the case of automobiles or aircraft, the manufacturer or airline respectively should be asked for permission before use of this product.

Furthermore, for general safety reasons, the use of this product in environments with explosive atmospheres is not permitted.

1 LANインターフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向		
1	TX	送信データ (+)	0		
2	-TX	送信データ(-)	0		
3	RX	受信データ (+)	I		
4	Unused	未使用			
5	Unused	未使用			
6	-RX	受信データ(-)	I		
7	Unused	未使用			
8	Unused	未使用			
コウムケ団					

コネクタ図




信号名: -がついているのは、負論理値の信号です

信号方向(I):パソコン本体への入力 信号方向(O):パソコン本体からの出力

2 RGBインターフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向		
1	CRV	赤色ビデオ信号	0		
2	CGV	緑色ビデオ信号	0		
3	CBV	青色ビデオ信号	0		
4	Reserved	予約			
5	GND	グランド			
6	GND	グランド			
7	GND	グランド			
8	GND	グランド			
9	+5V	電源			
10	GND	グランド			
11	Reserved	予約			
12	SDA	SDA通信信号	1/0		
13	HSYNC	水平同期信号	0		
14	VSYNC	垂直同期信号	0		
15	SCL	SCLデータクロック信号	0		
-+					

コネクタ図




高密度D-SUB 3列15ピンメス

信号方向(I): パソコン本体への入力 信号方向(O): パソコン本体からの出力

3 USBインターフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向		
1	VBUS	+5V			
2	D-	マイナスデータ	1/0		
3	D+	プラスデータ	1/0		
4	GND	グランド			

コネクタ図



信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です

信号方向(I):パソコン本体への入力信号方向(O):パソコン本体からの出力